

sunstech[®]

CELT15 • Mobile phone



User Manual

SAFETY AND PRECAUTION WARNINGS



SAR

www.sar-tick.com

This product can be adjusted to the SAR national limits of 2 W/Kg. The specific SAR maximum values are in the information section of this guide. When you hold the product or use it on your body, maintain a distance of 1.5 cm from your body to ensure the radiofrequency exposure standards.

This device offers communication and entertainment services that follow SUNSTECH's high standards and technological experience.

- The content may differ from the final product of the software provided by the suppliers of services or transmitters and it is subject to alteration without prior notice.
- The elements that come with the device and any available accessory may vary according to the region or supplier of the services.
- The elements provided are designed uniquely for this device and may not be compatible with other devices.
- You may purchase additional accessories at your local SUNSTECH distributor. Ensure that they are compatible with the device before you purchase them.
- Other accessories may not be compatible with the device.
- SUNSTECH is not held responsible for problems of insufficient return or any change to the operating system's software. Any attempt to personalize the operating system may cause the device or the applications to function incorrectly.

Instruction icons

	Warning: Situations that can cause injuries to yourself or third parties.
	Precaution: Situations that can cause damages to the device or other equipment.
	Note: Notes, recommendations of use or additional information.

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

This guide is protected by international copyright laws.

Reproduction, distribution, translation or transmission of any part of this guide is not allowed under any circumstances or through any means, be it electronic or mechanic. This includes photocopies, records or storage in any information retrieval and storage systems, without previous written authorization from Afex Suns, S. A.

Safety information

This section contains safety information for mobile devices. Some of the content may not apply to your device. In order to avoid injury to yourself or third parties or damage to the device, read the device's safety information before you use it.



Warning

If you do not comply with these safety regulations and warnings, you may suffer serious injury or even death.

Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.

Unsafe connections may cause an electric discharge or a fire.

Do not touch the power cord if your hands are wet and do not pull the cord to disconnect the charger.

If you do so, you may be electrocuted.

Do not bend or damage the power cord.

If you so do, this may cause an electric discharge.

Do not cause a short-circuit in the charger or the device.

If you do so, this may cause an electric discharge or the device may not function correctly.

Use batteries, chargers, accessories and supplies that have been approved by the manufacturer.

- The use of generic batteries or chargers may shorten the useful life of the device or cause incorrect functioning. It may also cause a fire or the battery may explode.
- Only use batteries or chargers that have been approved by SUNSTECH, specifically designed for the device. Any non compatible batteries and chargers may cause serious physical injuries or damage the device.
- SUNSTECH will not be held responsible for the safety of the user whenever accessories or supplies that have not been approved by the brand are used.

Do not cut or drop the charger or the device.

When handling or disposing of the device and charger do so with caution.

- Never throw the battery or the device into the fire. Never place the battery or the device on any sources of heat, such as, ovens, microwaves, glasshouses or radiators, etc. If it overheats, the device may explode. Follow all local regulations with regards to disposing of the used battery or device.
- Do not squash the device or make holes in it.
- Avoid exposing the device to high pressure because this may cause an internal short-circuit and overheating.

Protect the device, battery and charger in order to stop them from getting damaged.

- Avoid exposing the device and battery to very high or very low temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce the charging capacity and the duration of the device and battery.
- Avoid the battery entering into contact with metal objects because this may cause a connection between the positive and negative terminals of the battery and damage it temporarily or permanently.
- Never use damaged chargers or batteries.

Do not store the device in or near heaters, microwaves, heated

kitchen equipment or high pressure containers.

- The battery may have leakages.
- The device may overheat and cause a fire.

Do not use or store the device in places with a lot of dust or material transported by air.

Dust or foreign materials may cause the device to malfunction and may result in a fire or an electric discharge.

Safety information

Do not bite or suck the device or the battery.

- This may damage the device or cause an explosion or a fire.
- Children and animals may choke on small pieces.
- When children use the device, ensure that they do so correctly.

Do not insert the device or the accessories provided into your eyes, ears or mouth.

If you do so, you make choke or suffer serious injuries.

Do not handle damaged lithium-ion batteries or batteries that show evidence of leakage.

To dispose of lithium-ion batteries safely, contact your closest authorized service centre.



PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.



Precaution

If you do not comply with these regulations and warnings, you may suffer injuries or cause material damage.

Do not use the device near other electronic devices.

- Most electronic devices use radiofrequency signals. The device may interfere with other electronic devices.
- If you use a LTE data connection, this may cause an interference with other devices, such as audio equipment and telephones.

Do not use the device in a hospital, plane or car that may be affected by interference caused by radiofrequency.

- If possible, avoid using the device at any distance lower than 15 cm from a pacemaker, because the device may cause interferences with it.
- To minimize any possible interference with a pacemaker, use the device only on the opposite side of the body in relation to the position of the pacemaker.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer of the equipment before using the device in order to ascertain whether the equipment will be affected by the radiofrequency emitted by the device.
- If electronic devices are used on a plane, these may interfere with the electronic navigation instruments. Ensure that the device is turned off during take-off and landing. After take-off you may use the device on "airplane mode" as long as this is allowed by the cabin crew.
- The electronic devices in your car may malfunction due to the radio interference of the device. Contact the manufacturer for further information.

Do not expose the device to smoke or strong emanations.

If you do so, you may damage the outside part of the device or cause its malfunctioning.

If you use hearing devices, contact the manufacturer for further information about radio interference.

The radiofrequency that the device emits may interfere with some hearing devices. Before using the device, contact the manufacturer in order to ascertain whether the hearing device will be affected by the radiofrequency emitted by the device.

Do not use the device near other devices or apparatuses that emit

radiofrequency, such as sound systems or radio towers.

Radiofrequency may cause the malfunctioning of the device.

Turn off the device in potentially explosive atmospheres.

- Turn off the device instead of removing the battery in potentially explosive atmospheres.
- Always respect the standards, instructions and warning signs in potentially explosive atmospheres.
- Do not use the device in petrol stations or near fuel or chemicals or in demolition areas.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive material in the same compartment in which the device, its parts or accessories are.

If you become aware of the device or the battery letting off strange odours or sounds or if you see smoke or liquid coming out of the device or battery, stop using the device immediately and take it to an authorized service Centre.

If you do not do so, this may cause a fire or an explosion.

Comply with all the safety regulations and warnings related to the use of mobile devices when driving a vehicle.

When driving, your main responsibility is to control the vehicle safely. If the law does not allow mobile phone use when driving, do not use the mobile device. For your and others' safety use your common sense and remember the following advice:

- Get to know the device and its operating functions, like speed dialling and recall system. These functions allow the time necessary to make and receive calls to be reduced.
- Put the device in a place where it is easy to reach. Make sure that you can access the wireless device without taking your eyes off the road. If you receive a telephone call at an inconvenient time, let voice-mail answer it.

- Stop phone calls when there is heavy traffic or when there are adverse climate conditions. Rain, sleet, snow, ice and heavy traffic can be very dangerous.
- Do not jot down or look for telephone numbers. Jotting down a task or looking at your calendar may distract you from your main responsibility, which is to drive safely.
- Dial carefully and assess the state of the traffic. Make phone calls when you are not moving or before hitting traffic. Try to schedule phone calls when the car is parked.
- Do not have very stressful or emotional phone calls that may distract you. Tell the person that you are speaking to that you are driving and end any conversations that may take away your attention from the road.

Correct use and maintenance of the mobile device.

Keep the device dry.

- Humidity and liquids may damage the parts or the electronic circuits of the device.
- Do not turn on the device if it is wet. If it is already turned on, turn it off and take the battery out immediately (if you cannot turn it off or take the battery out, just leave it as it is). After this, dry the device with a towel and take it to the service centre.
- Liquids will change the colour of the label which indicates the damage caused by the water inside the device. The damage caused by the water in the device may cancel the manufacturer's warranty.

Place the device only on flat surfaces.

If it drops, the device may get damaged.

Do not store the device in very hot or cold places. It is recommended that you use the device at temperatures between 5° and 35°.

- Do not store the device in places with very high temperatures, such as inside a car in the summer. If you do so, you may cause the screen to malfunction, the device may get damaged or the battery may explode.

- Do not expose the device to direct sunlight for long periods of time (for example, on the dashboard of a car).
- Store the battery at temperatures between 0° and 45°.

Do not store the device with metal objects, such as coins, keys and necklaces.

- The device may get scratches or stop working properly.
- If the battery terminals come into contact with metal objects, a fire may occur.

Do not store the device near magnetic fields.

- It is possible for the device to start malfunctioning and for the battery to lose power due to being exposed to these fields.
- Cards with magnetic stripe, such as credit cards, telephone cards, travel passes may get damaged due to the magnetic fields.

If the device overheats, stop using it and its applications for a while.

Prolonged skin exposure to a hot device may cause symptoms of burning with low temperature, such as red spots and pigmentation.

Do not use the device if the back cover is not in place.

The battery may come out of the device, which can cause damage or malfunctioning.

If the device has a lamp or a camera flash, do not use it near people's or animal's eyes.

This may cause a temporary loss of vision or damage the eyes.

Be careful when exposing yourself to intermittent light.

- When you use the device, leave some lights turned on in the bedroom and do not have the screen too close to your eyes.
- Convulsions or fainting may occur due to exposure to intermittent light when looking at videos or playing games with intermittent lights for prolonged periods of time. If you feel unwell, stop using the device immediately.
- If anyone close to you suffered from convulsions or fainting when using a similar device, visit a doctor before using the device.
- If you feel discomfort, such as muscle cramps or you feel disoriented, stop using the device immediately and visit a doctor.
- To avoid eye fatigue, have frequent breaks when using the device.

Reduce the risk of injury caused by repetitive movements.

When you carry out repeated actions, such as pressing keys, drawing characters on the touch screen or playing a game, you may feel discomfort in your hands, neck, shoulders or other parts of the body. When you use the device during prolonged periods of time, hold it with relaxed hands, touch the keys lightly and rest frequently. If you continue feeling discomfort during or after taking these steps, stop using the device and visit a doctor.

When you use earphones, protect your hearing and your ears.



- Excessive exposure to loud sounds can cause damage to hearing.
- Exposure to loud sounds while you are walking may distract you and cause an accident.

- Always lower the sound before connecting the earphones to an audio source and use the minimum amount of volume necessary to listen to music or have a conversation.
- In dry environments, static electricity may accumulate in the earphones. Avoid using earphones in dry environments or touch metal objects to discharge the static electricity before connecting the earphones to the device.

- Do not use an earphone while you are driving or riding a vehicle. If you do so you may get distracted and cause an accident or you may be subject to legal action, depending on the area where you are driving.

Use the device with caution while you are walking or moving.

- Always pay attention to what is happening around you to avoid physical injury to yourself and others.
- Make sure the earphone cord does not get entangled round your arms or nearby objects.

Do not take devices in your front pockets or round your waist.

You may get injured or damage the device if it falls.

Do not paint your device or put any stickers on it.

- Paint and stickers can obstruct the mobile parts and stop the device from working properly.
- If you are allergic to paint or to the metal parts of the device, you may get a stinging feeling, eczema or swelling. If this happens, stop using the device and visit a doctor.

Do not use the device if the screen is cracked or broken.

The broken glass can cause hand and face injuries. Take the device to an authorized service centre to get it repaired.

Install the mobile devices and the equipment with caution.

- Make sure that the whole mobile device or related equipment that is installed in your vehicle is assembled safely.
- Avoid placing the device and the accessories where the airbag is or next to it. Any wireless equipment installed incorrectly can cause serious injuries when the airbags inflate quickly.

Do not allow the product to fall or to be subject to strong impacts.

- The device may get damaged or malfunction.
- If you bend or deform it the device may get damaged and its parts may malfunction.

Guarantee of the maximum duration of the battery and charger.

- Avoid charging the device for over a week, because overcharging can reduce the battery's service life.
- With time, the device will run out of battery (even when it is not being used) and you will need to recharge it to use it again.
- Disconnect the charger from the power sources when it is not being used.
- Use the battery only for the purpose for which it was designed.
- If you do not use the battery for a long time, you may reduce its service life and performance. You may also cause the malfunctioning or explosion of the battery or a fire.
- Follow all the instructions in this manual to guarantee the longest service life possible for your device and battery. Any damage or operating problems caused by not complying with the warnings and instructions may cancel the manufacturer's warranty.
- With time, the device may wear out. Some parts and repairs are covered under the warranty during the validity period; however, the damages or deterioration caused by the use of accessories not approved by the brand are not covered.

Take the following information into account when using the device.

- Use it in a vertical position, as you would a traditional telephone.
- Speak directly into the microphone.
- Do not cover the antenna area with your hands or other objects. This may cause connection problems or cause the battery to run down.

Do not unassembled, change or repair the device.

- Any alteration or change to the device may cancel the manufacturer's warranty. If you need to repair the device, take it to an authorized service centre.
- Do not disassemble or make holes in the battery, this may cause an explosion or a fire.
- Turn off the device before removing the battery. If you remove the battery while the device is still turned on, this may cause malfunctioning.

Take the following information into account when cleaning the device.

- Use a towel or a rubber cloth to clean the device and the charger.
- Clean the battery terminals with cotton or with a towel.
- Do not use chemical substances or detergents. If you do so, you may cause discoloration or corrosion of the outside part of the device or you may cause an electric discharge or a fire.

Do not use it for any other purpose other than the one it was designed for.

The device may malfunction.

When you use the device in public, try not to disturb others.

Only allow qualified professionals to carry out the maintenance of your device.

It is possible for damages to occur and the manufacturer's warranty is cancelled if you allow non qualified personnel to carry out the maintenance of the device.

Be careful when handling SIM cards, memory cards or cables.

- When inserting a card or connecting a cable to the device, make sure the card is inserted correctly or that the cable is connected on the right side.

- Do not take the card out when the device is transferring information or it has access to it, because you may lose data and damage the card or the device.
- Protect the cards from strong discharges, static electricity and noise generated from other electronic devices.
- Do not touch the contacts or the gold terminals with your fingers or with metal objects. If the card is dirty clean it with a soft cloth.
- If you insert a card or connect a cable forcefully or incorrectly you may cause damage to the multifunctional socket or other parts of the device.

Make sure you have access to emergency services.

It is possible that in some areas or circumstances you may not be able to make emergency phone calls. Before travelling to remote areas or developing countries, plan an alternative form of communicating with the emergency services.

Protect your personal data and avoid confidential information from being spread or used incorrectly.

- When you use the device, make sure you make back-up copies of important data. SUNSTECH will not be held responsible for any loss of data.
- When you dispose of the device, make a back-up copy of all the data and after re-establish the device to avoid personal information from being used inappropriately.
- Read the licenses screen carefully when you download applications. Be especially careful with applications that have access to various functions or a significant amount of your personal information.
- Control your accounts frequently to avoid any suspicious or non-authorized use. If you find any indication of your personal information not being used appropriately, contact your services supplier to delete or change the information in your account.
- If you lose the device or it is stolen, change the passwords of your accounts to protect your personal information.

- Avoid using applications from unknown sources and block the device with a pattern, a password or a PIN.

Do not distribute material protected with copyright.

Do not distribute material protected with copyright without the authorization of the content owners. If you do so, you may violate copyright laws. The manufacturer will not be held responsible for any legal problem caused by illegal use of material protected by the user.

Malware and virus

Follow these suggestions to protect the device against malware and virus. If you do not do so, you may cause damages or loss of data that may not be covered under the warranty.

- Do not download unknown applications.
- Do not use unreliable websites.
- Delete any suspicious text messages or emails from unknown senders.
- Create a password and change it regularly.
- Deactivate the wireless functions, such as Bluetooth, when you are not using them.
- If the device behaves strangely, execute an antivirus program to detect a possible infection.
- Execute an antivirus program on the device before starting applications and files that you just downloaded.
- Install anti-virus programs on your computer and execute them regularly to detect any possible infections.
- Do not edit the registration adjustments or change the device's operating system.

Information about the certification of the Specific Absorption Rate (SAR).

THIS DEVICE FOLLOWS INTERNATIONAL STANDARDS OF EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to not exceed the limits of exposure to radio waves (electromagnetic fields of radiofrequency) recommended by international standards. The standards were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all people, regardless of their age or state of health.

The exposure to radio wave standards use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate, SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/Kg. The SAR tests are carried out using standard operation positions with the device transmitting at its maximum certified energy level in all frequency bands. The highest SAR amounts under the ICNIRP standards for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it registered	
SAR for positions near the head.	0.285 W/Kg
SAR for positions near the body.	0.0399 W/Kg

During the use, the real SAR values for this device are usually a lot lower from the values indicated previously. This is due to maximizing the system's efficiency and to minimize the interference with the network, the operation capacity of your mobile device reduces automatically when the maximum power is not needed for the call. The lower the amount of energy leaving the device, the lower the SAR amount will be.

A SAR test was carried out with the device on the body with a distance of 1.5 cm. To comply with the radiofrequency exposure requirements, while using the device on the body, the device shall have to be at least 1.5 cm away from the body.

Some organizations, like the World Health Organization or the Food and Drug Administration of the United States suggest that if users want to reduce exposure, they can use a hands free accessory to main the wireless device far away from the head and body when in use, or reduce the amount of time spent using the device.

Correct disposal of this product.



(Electronic device waste)

(This applies in countries where recollection systems happen separately).

The presence of this symbol on the product, accessories or information material indicates that neither the product nor its electronic accessories (such as, the charger, helmets, USB cable) should be disposed of with other household waste.

To avoid any possible damage to the environment or human health caused by uncontrolled disposal of waste, separate these products from other waste and recycle them. This way, you are promoting the sustainable reuse of material resources.

Individual users can contact the establishment where they purchased the product or the relevant local authorities to get information about where and when they can take it in order to submit it to ecological and safe recycling.

Business users can contact their supplier and check the purchase contract conditions. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other commercial waste.

Correct disposal of this product's batteries



(This applies in countries where recollection systems happen separately).

The presence of this mark on the batteries, manual or product packaging indicates that when the service life of the batteries has ended they should not be disposed of with other household waste. The chemical symbols Hg, Cd and Pb indicate that the battery has mercury, cadmium or lead at levels a lot higher than the reference values admitted by the 2006/6 Directive of the European Union.

If the batteries are not disposed of correctly, these substances may cause personal injury or damage the environment.

To protect natural resources and promote recycling, separate the batteries from other waste and recycle them through the free collection service in your area.

Exemption from responsibility clause

Part of the content and services to which you obtain access through this device belong to third parties and are protected under copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. This content and services are only for personal use and not commercial use. It is possible that the content or the services cannot be used if not authorized by the content owner or the supplier of the services. Without prejudice to the aforementioned information, except when expressly authorized by the content owner or service supplier, you cannot change, copy, reedit, charge, publish, transmit, translate, sell, create derivative works, explore or distribute in any way or by any means the content or the services shown through this device.

"THE CONTENT AND THE SERVICES OF THIRD PARTIES ARE PROVIDED "AS IS". SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT OR THE SERVICES PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR NO PURPOSE. SUNSTECH EXPRESSLY RENOUNCES ANY IMPLICIT GUARANTEES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY OR SUITABILITY GUARANTEES FOR A PURPOSE IN PARTICULAR. SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE VERACITY, VALIDITY, REPRODUCTION, LEGALITY OR INTEGRITY OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE PROVIDED THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, WILL SUNSTECH BE HELD RESPONSIBLE. BOTH IN TERMS OF CONTRACT OR PREJUDICE TO ANY DIRECT OR INDIRECT, ACCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LAWYERS' FEES, EXPENSES OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE FROM OR IN RELATION TO ANY TYPE OF INFORMATION INCLUDED IN OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE BY YOURSELF OR A THIRD PARTY, THE POSSIBILITY OF THE REFERRED DAMAGES IS KNOWN."

The services of third parties may cease or be interrupted at any time and SUNSTECH does not carry out representations or guarantees in relation to

the availability of content or service for any period of time. The content and services are transmitted by third parties through networks and transmission locations over which SUNSTECH has no control. Without limiting the generality of this clause, SUNSTECH expressly renounces any responsibility for any interruption or suspension of content or service provided through this device.

SUNSTECH is not responsible for customer service regarding content and services. Any question or request for service regarding content or services should be sent directly to the services and content suppliers.

INSTRUCTION



1. Phone appearance

- 01 ----Battery reminder light
- 02 ---- Message reminder light
- 03 ---- M1,M2 keys
- 04 ----Message key
- 05 ----Left key(menu key)
- 06 ----Up key
- 07 ----Right key
- 08 ----Dialing key

- 09 ----Down key
- 10 ----Power on/off key
- 11 ----The number keys
- 12 ----FM radio key
- 13 ----Volume key
- 14 ---- Torch light key
- 15 ----SOS button

2. Standby mode, the function of shortcut keys

- 2.1 left key: direct access to the main menu interface。
- 2.2 Up key: **shortcuts for camera, FM radio, add new contact and Calendar**
- 2.3 Down key: **direct access to alarm**
- 2.4 Side keys: volume up & down key, FM and torch light

3. Messages

The phone supports SMS sending.

If the numbers for received messages is not full, it is directly stored in the SIM card or phone (user settings). If the text messages capacity is full, you can not receive new messages, the top there will be a blinking icon in the main screen, and prompts the SMS storage is full, delete some text messages, inbox free space, the phone can continue to receive new SMS. Standby interface, you can press message button to enter the message menu interface.

3.1 Write Message

In the standby screen, select Menu → message → write message .to enter the edit SMS interface, the following: text editing, press the left soft key "Options", you can choose to send, save, using a template, edit, language, Association options. If you want to delete the contents written by the navigation key to move the cursor to delete the contents of the back, and then press the power button to clear, long press the right function key to delete all content. When finished, send a message, press the left soft key "OK".

Send: sending a number of interface, direct enter the number you want to send from contacts, call history, add a number. Selection is complete, press the left soft key "OK" to send a message. Select a recipient the option to do the following:

Send: send a message to the corresponding recipient.

Edit: you can edit the recipient's number.

save

Save to Drafts.

Insert template: selectable built-in templates to send SMS.

Input method: set the language need to edit.

3.2 Inbox

In standby screen, select Menu → Messaging → Inbox, you can view the SIM card inbox SMS has been received, as the following options:

View: You can view a received message.

Reply: You can reply SMS to the sender.

Forward: to forward this message to others.

Delete: Delete the current SMS.

Delete All: Delete all SMS in the Inbox.

Save to phonebook: Add the number in the telephone directory.

3.3 Drafts

Into the Drafts, you can view the message stored in the Drafts, and can conduct the following operations: View, send,edit,delete,delete all.

3.4 Outbox

Into the Outbox, you can view the SIM card to send and save SMS, and can do the following: view,resent,edit ,delete,delete all.

3.5 Sent messages

Into the Sent messages, you can view messages which were sent

3.6 SMS setting

3.6.1 SIM

- validity period
- message type
- Delivery report: setting the switch of SMS report
- Reply path: setting the switch of reply path
- Voice Mail server: Each SIM card can be set two voice mail number in the settings, press the "1"key for a longtime to make available to listen to dial voice mail number voice messages. This function should be supported by the network operator.

3.6.2 Memory status

The memory status of SIM card and the phone are visible.

3.6.3 Text message counter

3.6.4 Save sent message: setting the switch of the storage of sent messages.

3.6.5 Preferred storage: setting the preferred position of the storage of SMS

4. Phonebook

4.1 Add new contact

The phone offers two memory storage: the SIM card and mobile phone, the phone's storage capacity is 200, the storage capacity of the SIM card is 250

You can select to save mobile numbers to SIM card or mobile phone. select any record in the phone book list will have the following options:
Call: Call of the record;

View: View detailed information on the record.

Send text message: send a message to the record.○

Edit: Edit the record.

Delete: delete the record.

Copy: copy in the same or a different memory and the option to save to the file management.

Add to blacklist: Add number to the black list.

4.2 phone book settings

4.2.1 Speed dial

4.2.2 Extra numbers

By setting this function, the phone will only can dial the numbers that set in the FDN list.

Notice: this function will need SIM card pin code, it is easy to lock the SIM, be caution to use!

4.2.3 Memory status

You can view how many phone numbers that saved

4.2.4 Copy contacts

You can copy phone numbers from SIM to phone, or from phone to SIM

4.2.5 Move contacts

You can move phone numbers from SIM to phone, or from phone to SIM

4.2.6 Delete all contacts

You can delete all phone numbers from SIM or from phone

5 Call center

5.1 Call history

5.1.1 Missed call: Enter the missed call, you can view the list of missed calls.

5.1.2 Dialed calls: To enter the dialed calls, you can view the dialed calls list.

5.1.3 Received calls: to enter the received phone, you can view the list of received phone.

5.1.4 All calls: All call records

5.1.5 Delete call logs: You can choose to delete all the call records.

5.2 Call settings

5.2.1 Call waiting:

Set the status to be activated, deactivated, query status. Note: This function depends on the network operator. Please ask the local network operator for more detail.

5.2.2 Call divert:

The options are "Divert all voice calls", "Divert if unreachable", "Divert if no

answer”, “Divert if busy”, “Divert all data callrator for more detail.

5.2.3 Call barring:

The options are “All voice calls”, “International voice calls”, “International voice calls except to home”, “All voice calls”, “Voice calls when roaming”, “Cancel all”, “Change barring password”. Note: This function depends on the network ops”, “Cancel all diverts”. Note: This function depends on the network operator. Please ask the local network opeerator. Please ask the local network operator for more detail.

5.2.4 Line switching:

Able to switch line 1 or line 2.

5.2.5 Advanced setting:

Auto radial: Able to open or close the function of auto radial. When it's on, the phone shall redial automatically after you failed dialing.

Call time reminder: The call time will display when calling if it's on.

Answer mode: Able to set answer the call by pressing any key.

6 Multimedia

6.1 Camera

Entering the camera preview screen press the “number key 5”to take photos, Switch to video recorder: you can be 6.1.1 Switch to video recorder

6.1.2 Photos: View the photos that you saved.

6.1.3 Camera settings: Set related parameters of the camera.

6.1.4 Image settings: Set the size and quality of the photos.

6.1.5 Storage: save photos to the phone or Memory card

6.1.6 Restore default: Restore the camera settings to default.

6.2 Video recorder

On the video interface, press up and down navigation keys to tune the focal length; press left and right navigation keys to tune exposure compensation. Note: Because the mobile memory capacity is limited, a T-flash card has to be inserted before you can save the video.

6.2.1 Switch to camera: Can be switch to camera.

6.2.2 Camcorder settings: Set the related parameters for the video camera.

6.2.3 Video settings: Set related parameters for the video clip.

6.2.4 Storage: save video to the phone or Memory card

6.2.5 Restore default: Restore the video settings to default.

6.3 Image viewer

In [image viewer] interface, press the [option] can undertake the following function:

6.3.1 View: Able to view the selected image.

6.3.2 Send: Send the image by the means of Bluetooth or MMS.

6.3.3 Use as: The selected picture as wallpaper or switch machine animation.

6.3.4 Rename: Change the name of the selected pictures.

6.3.5 Delete: Delete the selected pictures.

6.3.6 Storage: save video to the phone or Memory card

6.3.7 Image information: Review images for details.

6.4 Video player

Lets you open different types of video file.

6.5 Audio player

In the music player interface, on the sidekey + (increase volume), the sidekey - (decrease volume), 4 (previous), 6 key (next); through five key play and pause music be controlled.

Music player interface, press "Options" to enter the list of all the songs interface. Options to play music files in the list, update playlists and more. In Options, enter the setup menu:

Generate the list automatically: the switch settings. When this feature is set to open, you can do to update the play list "operation. When this feature is set to off, you can add a folder of music files to play lists, remove a single music file in the playlist, all to remove all music files in the playlist in the options.

Repeat: You can set the repeat playback of music, respectively, using 4,6 button is set to off (Repeat), singles, all.

Random: set the playback order, respectively, can be set to open (Random Play) and off (the current list of the order of play).

Background play: the press * # key is set to open, the mobile phone in the other user interface (video player, except for video, camera or recording menu interface) can also play music.

Help: You can view the music player interface shortcuts operation.

Stop: Stop the currently playing song.

6.6 Sound recorder

6.6.1 New record: Start recording.

6.6.2 List: Enter the list of recordings.

6.6.3 Settings: You can set the audio quality.

6.7 FM radio

This phone has FM radio function, can be used to listen to the radio. A frequency on the button [points], the next key (the previous frequency).

Press the left soft key to enter the following options:

Channel list: Edit the channel name and frequency.

Manual input: View the list of channels.

Auto search: the automatic search radio stations and save the search channel to channel list.

Settings: you can set the recording format and quality.

Note: FM reception quality and quantity depend on the specific location.

7 SOS setting

7.1 SOS switch setting

You can select to switch on or switch off the SOS function

7.2 SOS number

You can save 5 phone numbers to the SOS emergency calling

7.3 SOS message

You can edit the SOS message content

7.4 Alarm sound

You can turn on or turn off the alarm sound while pressing SOS button

7.5 Low battery reminder

You can select to turn on or turn off the Low battery reminder.

8 Settings

Main menu, select "Settings", you can set up your phone menu options.

8.1 Boost

You can increase the speaker volume by turn on this function

8.2 Family number

8.2.1 status

Open Status or close Status

8.2.2 Number setting

Add to Family number , Return to the main screen, press the M1 or M2 family to dial phone numbers.

8.3 User Profiles

This phone provides a General mode, silent Mode, Meeting mode and

Outdoor mode.

For each mode, you can Activate, customize or reset

8.3.1 General

8.3.1.1 Activate you can activate the general mode

8.3.1.2 Customize

- Alert type: you can select four ways of Alert: ring only, vibration only, vibration and ring, vibration then ring.
- Ring type : you can select two ways of ringing: repeat, Beep once
- Ring tone: Set a ringing tone.
- Ring tone volume: set the ringtone volume by pressing the up key or downkey
- Message: Set the Message tone.
- Keypad: set the keypads sound mode
- keytone volume: set the keytone volume by pressing the up key or downkey

8.3.2 silent mode

Like the General model

8.3.3 meeting mode

Like the General model

8.3.3 outdoor mode

Like the General model

8.4 Phone settings

8.4.1 Time and date:the date and time set corresponding.

8.4.2 Language: set the phone menu display language.

8.4.3 Pref.input method: You can set the editing language, Association options, the default input method

8.4.4 Display:Set the "wallpaper" "power on/power off display"and "show date and time".

8.4.5 Dedicated keys: set shortup functions to the up key and down key

8.4.6 Flight mode:Set the normal mode or flight mode.

8.4.7 Incoming call report: set to spell the phone numbers while incoming call

8.5 Security Settings

8.5.1 SIM Security

security of SIM card

You can set the phone's menu security options, in order to avoid the illegal use of SIM card. PIN code to prevent the illegal use of your SIM card. If the current PIN code has been closed, select Open to open the PIN code protection, the next boot will ask for your PIN code; if the current PIN code is already open, choose to turn off the PIN code protection can be turned off, select Security Settings -> SIM card lock -> Change password -> PIN code, you can set up a new PIN code, please follow the prompts in order to enter the old PIN, new PIN code and repeat the new PIN code. SIM card lock: turn on or turn off the SIM card lock. Need to enter the PIN code.

Fixed Dialing

Mode: turn on or turn off fixed dialing mode, the PIN2 code.

The fixed dialing list: can be added to the fixed dialing list.

Restricted dialing: the need to network operator support. Specific details, please consult your local network operators.

Change Password: Change Password. Including the modification of the PIN, PIN2.

8.5.2 Phone security

The phone lock can prevent your phone from unauthorized use.

Select the phone lock can open the phone lock password protection, the next boot will ask for your phone lock code; again to enter a password you can turn off the phone lock password protection.

Change Password: Modify the phone password.

Note: The default phone lock code is 1122, you should change your PIN.

8.6 Restore the factory settings

In this menu, enter the phone lock code to determine the mobile phone-related parameters can be set to return to the initial value. Phone information is still retained.

Note: The default phone lock code is 1122, you should change your PIN.

9 File manager

Used for a variety of documents and data storage management. The phone memory card can be used for capacity expansion.

Select the memory card (memory card is inserted), the following options:

Open: Go to the next level of the folder list interface

Format: to format the current memory.

Details: You can view the memory space information.

View different folders, select "Options" as follows operations:

Open: Open the folder, and view the folder content.

New Folder: Create a new folder.

Rename: change the name of the folder.

Delete: delete the folder.

10 Organizer

10.1 Calendar

Press the left key to enter the calendar display, the first line shows the year, month, day, second row shows the week, the middle section shows the specific date of a month.

In the option, you can jump to date you are looking for or go to today

10.2 Calculator

provide users with the calculator function, can add, subtract, multiply, and divide can do the simple calculation.

10.3 Alarm

This phone provides three alarm clocks available to users, users may need to be set. Enter the alarm clock editing interface:

use the number keys 4 and 6 to select on / off status.

set the alarm clock

Snooze Time: use number keys 4 and 6 Select the default value or 1-10 minutes.

Repeat: the option to turn off the numeric keys 4 and 6 \ a daily, weekly, monthly, annually.

Alarm clock tone: You can set the alarm tone.

10.4 World clock: set the time to the preferred city

10.5 Bluetooth

Power: Setting the power of Bluetooth.

Visibility: Setting the visibility of Bluetooth. When it's off, other phones can't search this phone though it has opened Bluetooth.

My device: Searching the devices which has turned on Bluetooth nearby.

My name: The name shows on other phones when Bluetooth is on and the phone is searched.

Made in China

WARRANTY CARD

EUROPEAN WARRANTY

1. General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.

This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.

Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

2. Legal Warranty

This SUNSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.

Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the

lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.

To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.

In addition, the consumer may choose between requesting a reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.

In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

3. Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.

The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.

In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial

warranty.

4. Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.

In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors
- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;
- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;
- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;

- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or
- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeure circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to wear or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.es

You can also contact:

AFEX SUNS, S.A.

Metall, 6-8

08110 Montcada i Reixac

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	
EN 62479:2010	EN 50360-2001/A1:2012
EN 50566-2013	EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010	EN 50332-2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2	EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1	EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.9.1	IEC 62321-3-1:2013

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Type of equipment: **Mobile phone**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **CELT15**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Full name)

Date: 1 - December - 2015

General Manager

(Position)

CELT15

Manual del Usuario



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

SAR

www.sar-tick.com

Este producto se ajusta a los límites nacionales de SAR de 2,0W/Kg. Los valores máximos específicos de SAR figuran en la sección de información de esta guía.

Cuando sostenga el producto o lo utilice sobre el cuerpo, mantenga una distancia de 1,5 cm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de SUNSTECH.

- El contenido puede diferir del producto final del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de SUNSTECH. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de los problemas de rendimiento o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.



Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Afex Suns, S. A.

Información sobre seguridad

Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.



Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o incendio

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

Si lo hace, podría resultar electrocutado.

No doble ni dañe el cable de alimentación

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica

No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.
- Use sólo baterías y cargadores aprobados por SUNSTECH, específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.
- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se

dañen

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Información sobre seguridad

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.



EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.



Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

- La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar la interferencia con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.

- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza audífonos, comuníquese con el fabricante para obtener información a cerca de la interferencia de radio

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo, en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emiten olores o sonidos raros o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de servicios

autorizado.

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles, mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo podría dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 °C y 45 °C

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.

- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada

La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran vídeos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones, tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Cuando utilice auriculares, proteja su audición y sus oídos



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.

- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos, se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

No traslade dispositivos en los bolsillos posteriores ni alrededor de su

cintura

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios autorizado para hacerlo reparar.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.

- Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.
- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o los fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono
- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Sin necesidad de reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios autorizado.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
- Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables

- Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto.
- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

- Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancia, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. SUNSTECH no se responsabiliza de la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseché el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechosos o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuyas material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún

problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios Web poco fiables
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.
- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones.
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radios (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad

sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0W/Kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máximo para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró	
SAR para posiciones cerca de la cabeza	0,285 W/Kg
SAR para posiciones cerca del cuerpo	0,0399 W/Kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5cm del cuerpo.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma, se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías, no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan correctamente, estas sustancias podrían

provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no puedan utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

“EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. SUNSTECH NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SUNSTECH NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SUNSTECH SERA RESPONSABLE. YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN REALCIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y SUNSTECH no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales SUNSTECH no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, SUNSTECH renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

SUNSTECH no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

INSTRUCCIÓN



1. Apariencia del teléfono

01---luz de alerta de la batería
02---Luz de alerta de mensaje
03---botones M1, M2
04---botón de mensajes
05---botón izquierdo (botón de menú)
06---botón arriba
07---botón derecho (botón de menú)

08---Botón de marcación
09---Botón abajo
10---botón de encendido on / off (botón de menú)
11---Las teclas numéricas
12---Tecla radio FM
13---Tecla de volumen
14---Botón de la luz de la linterna
15---Botón de SOS

2. Modo de espera, la función de los botones de acceso directo

- 2.1 botón izquierdo: acceso directo a la interfaz del menú principal.
- 2.2 botón arriba: **acceso directo a camera, radio FM, agregar contactos y Calendario**
- 2.3 botón abajo: **acceso directo a la alarma**

2.4 botones laterales: subir y bajar el volumen, FM y linterna

3. mensajes

El móvil soporta el envío de mensajes

Si los números de los mensajes recibidos no está lleno, se almacena directamente en la tarjeta SIM o en el teléfono (configuración del usuario). Si la capacidad de mensajes de texto está llena, no podrá recibir nuevos mensajes, en la parte superior habrá un icono parpadeante en la pantalla principal, e informa que el almacenamiento de SMS está lleno, elimine algunos mensajes de texto, habrá así espacio libre en la bandeja de entrada y el teléfono puede seguir recibiendo SMS. Interfaz de espera, puede pulsar el botón de mensajes para entrar en la interfaz de menú de mensajes.

3.1 Escribir Mensajes

En la pantalla de espera, seleccione Menú → mensaje → escribir mensaje para entrar en la interfaz de edición de SMS, lo siguiente: edición de texto, pulse el botón izquierda "Opciones", puede optar por enviar, guardar, utilizando un modelo, editar, lenguaje, opciones de Asociación. Si desea borrar el contenido escrito por el botón de navegación mueva el cursor para borrar el contenido de la parte de atrás, y luego presione el botón de encendido para borrar, mantenga pulsado el botón de función derecha para borrar todo el contenido. Cuando haya terminado, envíe un mensaje, presione el botón izquierda "OK".

Enviar: enviar un número de interfaz, introducir directamente el número que desea enviar desde los contactos, historial de llamadas, agregar un número. La selección está completa, presione el botón izquierda "OK" para enviar un mensaje. Seleccione un destinatario para hacer lo siguiente:

Enviar: enviar un mensaje al destinatario correspondiente.

Editar: puede editar el número del destinatario.

guardar

Guardar en borradores.

Insertar modelo: modelos integrados seleccionables para enviar SMS.

Método de entrada: establecer el idioma para editar.

3.2 Bandeja de entrada

En la pantalla inicial, seleccione Menú → Mensajes → Bandeja de entrada, puede ver que el SMS de la bandeja de entrada de la tarjeta SIM ha sido recibido, como las siguientes opciones:

Ver: Usted puede ver un mensaje recibido.

Responder: Puede responder SMS al remitente.

Directa: para reenviar este mensaje a otros.

Borrar: Elimine el SMS actual.

Eliminar Todos: Borrar todos los SMS en la Bandeja de entrada.

Guardar en agenda telefónica: Agregar el número en la guía telefónica.

3.3 Borradores

En los borradores, se puede ver el mensaje almacenado en los borradores, y puede realizar las siguientes operaciones: Ver, enviar, editar, eliminar, borrar todo.

3.4 Bandeja de salida

En la Bandeja de salida, se puede ver la tarjeta SIM para enviar y guardar SMS, y puede hacer lo siguiente: ver, volver a enviar, editar, eliminar, borrar todo.

3.5 Mensajes enviados

En los mensajes enviados, puede ver los mensajes enviados

3.6 Configuración de SMS

3.6.1 SIM

- Período de validez
- Tipo de mensaje
- Informe de entrega: poniendo el interruptor de informe SMS
- Ruta de respuesta: poniendo el interruptor de ruta de respuesta
- Servidor de correo de voz: Cada tarjeta SIM se puede configurar con dos números de buzón de voz en las configuraciones, pulse el botón "1" continuamente para poner escuchar mensajes de correo de voz. Esta función debe ser soportada por el operador de red.

3.6.2 Estado de Memoria

El estado de memoria de la tarjeta SIM y del teléfono son visibles.

Contador de mensajes 3.6.3 Texto

3.6.4 Guardar mensaje enviado: poniendo el interruptor del almacenamiento de los mensajes enviados.

3.6.5 Almacenamiento favorito configurar el almacenamiento de SMS favorito

4. Directorio telefónico

4.1 Agregar nuevo contacto

El móvil tiene dos almacenamientos de memoria: la tarjeta SIM y el móvil, la capacidad de almacenamiento del móvil es 200, la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM es 250

Puede seleccionar para guardar números del móvil en la tarjeta SIM o en el móvil.

seleccione cualquier registro en la lista del guía y habrán las siguientes opciones:

Llamada: Llamada de la grabación;

Ver: Ver información detallada en la grabación.

Enviar mensaje de texto: enviar un mensaje a la grabación.

Editar: Editar grabación.

Borrar: borrar la grabación

Copiar copia en la misma o una memoria diferente y la opción para salvar a la gestión de archivos.

Añadir a la lista negra: Agregar número a la lista negra.

4.2 Configuración del guía de contactos

4.2.1 Rapidez de marcación

4.2.2 Números extra

Al establecer esta función, el teléfono sólo puede marcar los números que marcan en la lista FDN.

Aviso: esta función necesitará SIM código PIN de la tarjeta, es fácil para bloquear la tarjeta SIM, tenga la precaución de usar!

4.2.3 Estado de memoria

Puede ver cuántos números están grabados

4.2.4 Copiar contactos

Puede copiar números del SIM al móvil y al revés

4.2.5 Mover contactos

Puede mover números del SIM al móvil y al revés

4.2.6 Borrar todos los contactos

Puede borrar todos los números del SIM o del móvil

5 Call center

5.1 Registro de llamadas

5.1.1 Llamada perdida: Introduzca la llamada perdida, puede ver la lista de llamadas perdidas.

5.1.2 Llamadas marcadas: Para introducir los números marcados, puede ver la lista de llamadas hechas.

5.1.3 Llamadas recibidas: para entrar en la llamada recibida, puede ver la lista de llamadas recibidas.

5.1.4 Todas las llamadas: Todos los registros de llamadas

5.1.5 Eliminar registros de llamadas: Puede elegir borrar todas las llamadas grabadas.

5.2 Configuraciones de Llamada

5.2.1 Llamada en espera:

Establece el estado para ser activado, desactivado, en consulta. Nota: Esta función depende del operador de red. Por favor pregunte al operador de red local para obtener más detalles.

5.2.2 Desvío de llamadas:

Las opciones son "Desvío de todas las llamadas de voz", "Desvío si inalcanzable", "Desvío si no hay respuesta", "Desvío si ocupado", "Desviar todas las llamadas de datos para obtener más detalles.

5.2.3 Restricción de llamadas:

Las opciones son "Todas las llamadas de voz", "Llamadas de voz internacionales", "Llamadas internacionales salvo a casa", "Todas las llamadas de voz", "Llamadas de voz en roaming", "Cancelar todo", "Cambiar contraseña de restricción". Nota: Esta función depende de las operaciones de la red. "Cancelar todos los desvíos". Nota: Esta función depende del operador de red. Por favor pregunte al operador de red local. Por favor pregunte al operador de red local para obtener más detalles.

5.2.4 Línea de conmutación:

Capaz de cambiar la línea 1 o la línea 2.

5.2.5 Configuración avanzada:

Radial Auto: Capaz de abrir o cerrar la función de auto radial. Cuando está encendido, el móvil deberá volver a marcar automáticamente después de usted haya fallado la marcación.

Recordatorio hora de llamada: La duración de la llamada se mostrará si está seleccionada.

Modo de respuesta: Capaz de establecer contestar a la llamada pulsando cualquier botón.

6 Multimedia

6.1 Cámara

Entrando en la pantalla de vista previa de la cámara pulse el "botón número 5" para sacar fotos, cambiar a la grabadora de vídeo: usted puede estar 6.1.1 Cambiar a video

6.1.2 Fotos: Ver las fotos que guardó.

6.1.3 Configuración de la cámara: Configurar parámetros relacionado de la

cámara.

6.1.4 Configuración de imagen: Configurar el tamaño y la calidad de las fotos.

6.1.5 Almacenamiento: guardar las fotos en la tarjeta de Memoria o en el teléfono

Restaurar valores predeterminados Restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

6.2 Video

En la interfaz de vídeo, presione hacia arriba y abajo los botones de navegación para ajustar la distancia focal; pulse los botones de navegación izquierda y derecha para compensación de exposición de melodía. Nota: Debido a que la capacidad de memoria móvil es limitada, una tarjeta T-flash tiene que ser insertada antes de poder guardar el video.

6.2.1 Cambiar a cámara: Se puede conectar a la cámara.

6.2.2 Configuración de videocámara: Establezca los parámetros relacionados para la cámara de video.

6.2.3 Configuraciones de vídeo: Configurar parámetros relacionados para el videoclip.

6.2.4 Almacenamiento: guardar el vídeo en la tarjeta de Memoria o teléfono

6.2.5 Restaurar valores predeterminados Restaurar la configuración predeterminada del vídeo.

6.3 Visor de imágenes

En interfaz [visor de imágenes], pulse el botón [opción] se puede realizar la siguiente función:

6.3.1 Ver: Capaz de ver la imagen seleccionada.

6.3.2 Enviar: Enviar la imagen por Bluetooth o MMS.

6.3.3 Utilizar como: La imagen seleccionada como fondo de pantalla o la animación de la máquina.

6.3.4 Cambiar nombre: Cambiar el nombre de las imágenes seleccionadas.

6.3.5 Eliminar: Eliminar las imágenes seleccionadas.

6.3.6 Almacenamiento: guardar el vídeo en la tarjeta de Memoria o teléfono

6.3.7 Información de la imagen: Revise las imágenes para obtener más detalles.

6.4 Reproductor de vídeo

Le permite abrir diferentes tipos de archivo de vídeo.

6.5 Reproductor de audio

En la interfaz del reproductor de música, en el botón lateral + (subir volumen), el botón lateral - (bajar volumen), 4 (anterior), 6 botones (siguiente); a través de cinco botones y la pausa de la música es controlada.

Interfaz del reproductor de música, pulse "Opciones" para entrar en la lista de todo el interfaz de canciones. Opciones para reproducir archivos de música en la lista, se actualizan las listas de reproducción y mucho más.

En Opciones, entrar en el menú de configuración:

Generar la lista de forma automática: las configuraciones de los interruptores. Cuando esta función está configurada para abrir, puede actualizar el funcionamiento de lista de reproducción". Cuando esta función está desactivada, puede agregar una carpeta de archivos de música en listas de reproducción, eliminar un solo archivo de música en la lista de reproducción, todo para eliminar todos los archivos de música en la lista de reproducción en las opciones.

Repetir: Puede establecer la repetición de la reproducción de música, respectivamente, utilizando los botones 4,6 se desactiva (Repeat), uno, todo.

Aleatorio: establecer el orden de reproducción, respectivamente, se puede configurar para abrir (reproducción aleatoria) y desactivar (la lista actual de la orden de reproducción).

Fondo: se pulsa * # para abrir, el móvil en la otra interfaz de usuario (reproductor de vídeo, a excepción de vídeo, cámara o interfaz de menú de grabación) también puede reproducir música.

Ayuda: Puede ver la operación acceso directo de interfaz del reproductor de música.

Stop: Detener la música actual.

6.6 Grabador de sonido

6.6.1 Nueva grabación: Empezar a grabar.

6.6.2 Lista: Insertar lista de grabaciones.

6.6.3 Configuración: Puede configurar la calidad de audio.

6.7 Radio FM

Este móvil tiene radio FM puede ser utilizado para escuchar radio. La frecuencia en el botón (puntos), el botón siguiente (la frecuencia anterior).

Pulse el botón izquierdo para insertar las opciones siguientes:

Listado de canales: Edite el nombre del canal y la frecuencia.

Entrada Manual: Ver guía de canales.

Búsqueda automática: búsqueda automática de estaciones de radio y guarda el canal elegido en el guía de canales.

Configuraciones: Puede configurar el formato de grabación y la calidad.

Nota: La calidad y cantidad de la recepción FM depende de la localización.

7. Configuración SOS

7.1 Configuración de conexión SOS

Puede seleccionar conectar o desconectar la función SOS

7.2 Numero SOS

Puede salvar 5 números de teléfono en la llamada de emergencia SOS

7.3 Mensaje SOS

Puede editar el contenido del mensaje SOS

7.4 Sonido de la Alarma

Puede conectar o desconectar el sonido de la alarma pulsando el botón SOS

7.5 Alerta de poca batería

Usted puede seleccionar para activar o desactivar el aviso de batería baja.

8 Ajustes

Menú principal, seleccione "Configuración", puede configurar las opciones de menú del teléfono.

8.1 Boost

Puede aumentar el volumen del altavoz conectando esta función

8.2 Numero de familia

8.2.1 Estado

Abrir Estado o cerrar Estado

8.2.2 Configuración de Numero

Añadir al número de familia. Volver a la pantalla principal, pulse M1 o M2 para llamar a números de familia.

8.3 Perfiles del Usuario

El móvil tiene los modos General, Silencio, Reunión y Exterior

Para cada modo puede Activar, Personalizar o Reiniciar

8.3.1 General

8.3.1.1 Activar puede activar el modo general

8.3.1.2 Personalizar

- Tipo de alerta: Puede seleccionar cuatro tipos de Alerta: Sólo sonido, sólo vibración, vibración y sonido, vibración cuando suena.

- Tipo de timbre: puede seleccionar dos tipos de sonido repetición, una vez

- Sonido: Seleccionar el sonido

- Volumen de sonido: configurar el volumen del sonido con los botones arriba y abajo

- Mensaje: Configurar el sonido de Mensaje

- Teclado: configurar el modo de sonido del teclado

- Volumen del tono del teclado: configurar el volumen del sonido con los botones arriba y abajo

8.3.2 Modo silencio

Como el modo General

8.3.3 Modo reunión

Como el modo General

8.3.3 Modo exterior

Como el modo General

8.4 Configuraciones del teléfono

8.4.1 Hora y fecha: configuración de la hora y fecha correspondiente.

8.4.2 Idioma: Configurar el idioma del menú.

8.4.3 Método preferente de entrada: Puede configurar el idioma de edición, opciones de asociación, el método de entrada por defecto

8.4.4 Pantalla: Ajuste el "fondo de pantalla" "encender/apagar la pantalla" y "enseñar fecha y hora".

8.4.5 Botones dedicados: establecer funciones de acceso con los botones arriba y abajo

8.4.6 Modo de vuelo: Ajuste el modo normal o vuelo.

8.4.7 Informe de llamada entrante: configurar para deletrear los números

de teléfono mientras la llamada entra

8.5 Configuraciones de Seguridad

8.5.1 Seguridad SIM

seguridad de la tarjeta SIM

Puede configurar las opciones de seguridad del menú del teléfono, con el fin de evitar el uso ilegal de la tarjeta SIM. El código PIN sirve para prevenir el uso ilegal de su tarjeta SIM. Si el código PIN actual se ha cerrado, seleccione Abrir para abrir la protección del código PIN, el siguiente arranque solicitará el código PIN; si el código PIN actual está ya abierto, optar por desactivar la protección del código PIN se desactivar, seleccione Configuración de seguridad -> Bloqueo de tarjeta SIM -> Cambiar contraseña -> código PIN, puede configurar un nuevo código PIN, siga las instrucciones con el fin de entrar en el antiguo PIN, código PIN nuevo y repetir el nuevo código PIN.

Bloqueo de la tarjeta SIM Activar o desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM Hay que insertar el código PIN.

Marcación fija

Modo: activar o desactivar el modo de marcación fija, el código PIN2.

La lista de marcación fija: se puede añadir a la lista de marcación fija.

Marcación restringida: la necesidad de apoyo de la red operadora. Por detalles específicos, por favor consulte los operadores de redes locales.

Cambiar contraseña: Cambiar la contraseña. Incluyendo la modificación del PIN, PIN2.

8.5.2 Seguridad del Teléfono

El bloqueo del teléfono puede evitar el uso no autorizado del teléfono.

Seleccionar el bloqueo del teléfono puede abrir la protección de contraseña de bloqueo del teléfono, el siguiente arranque solicitará el código de bloqueo del teléfono; de nuevo introducir una contraseña puede desactivar la contraseña de bloqueo de protección del teléfono.

Cambiar contraseña: Modificar la contraseña del teléfono.

Nota: El código de bloqueo predeterminado es 1122, debe cambiar el PIN.

8.6 Restaurar las configuraciones de fábrica

En este menú, introducir el código de bloqueo del teléfono para determinar los parámetros relacionados con teléfonos móviles se pueden configurar para volver al valor inicial. Información del teléfono aún conservada.

Nota: El código de bloqueo predeterminado es 1122, debe cambiar el PIN.

9 Archivo

Se utiliza para una variedad de documentos y gestión de almacenamiento de datos. La tarjeta de memoria del teléfono se puede utilizar para la expansión de la capacidad.

Seleccionar la tarjeta de memoria (se inserta la tarjeta de memoria), las siguientes opciones:

Abiertos: Ir al siguiente nivel de la interfaz de lista de carpetas

Formato: para formatear la memoria actual.

Detalles: Puede ver la información de espacio de memoria.

Ver diferentes carpetas, seleccionar "Opciones" de la siguiente operación:

Abiertos: Abrir la carpeta, y ver el contenido de la carpeta.

Nueva carpeta: Crear nueva carpeta.

Cambiar el nombre: cambiar el nombre de la carpeta.

Borrar: borrar la carpeta.

10 Organizador

10.1 Calendario

Pulse la tecla izquierda para entrar en la pantalla de calendario, la primera línea muestra el año, mes, día, segunda fila muestra la semana, la sección central muestra la fecha específica de un mes.

En la opción, puede saltar hasta la fecha que busca o ir a la actualidad

10.2 Calculadora

proporciona a los usuarios la función de calculadora, puede sumar, restar, multiplicar y dividir puede hacer el cálculo simple.

10.3 Alarma

Este teléfono ofrece tres despertadores disponibles para los usuarios, puede ser necesario ajustar los usuarios. Introducir la interfaz de edición de despertador:

utilizar las teclas de números 4 y 6 para seleccionar el estado activado / desactivado.

programar el Despertador

Tiempo Suspensión: utilizar las teclas numéricas 4 y 6 Seleccione el valor predeterminado o 1-10 minutos.

Repetir: la opción para desactivar el teclado numérico 4 y 6 \ un diario, semanal, mensual, anual.

Sonido del despertador: Puede configurar el sonido del despertador

10.4 Reloj mundial: configurar la hora de la ciudad preferente

10.5 Bluetooth

Conectar: Configurar activación de Bluetooth.

Visibilidad: Configurar visibilidad de Bluetooth. Cuando está apagado, otros teléfonos no pueden buscar este teléfono a pesar de que ha abierto Bluetooth.

Mi dispositivo: Búsqueda de los dispositivos Bluetooth cercanos.

Mi nombre: El nombre aparece en otros teléfonos cuando Bluetooth está activado y el teléfono se busca.

Hecho en China

WARRANTY CARD

GARANTÍA EUROPEA

5. General

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

6. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y (iii) si la forma

de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.

En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

7. Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.

En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por

Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

8. Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;
- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;

- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.es

También puede ponerse en contacto con:
 AFEX SUNS, S.A.
 Metall, 6-8
 08110 Montcada i Reixac

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	
EN 62479:2010	EN 50360-2001/A1:2012
EN 50566-2013	EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010	EN 50332-2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2	EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1	EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.9.1	IEC 62321-3-1:2013

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Tipo de equipo: **Teléfono móvil**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **CELT15**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona



(Firma)

Víctor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 1 - Diciembre - 2015

Director General

(Cargo)

CELT15

Manuel de l'utilisateur



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTIONS

SAR

www.sar-tick.com

Ce produit peut être réglé à la limite nationale de DAS de 2W/kg. Les valeurs maximum spécifiques de DAS sont dans la section d'informations de ce guide.

Quand vous tenez le produit ou quand vous l'utilisez sur votre corps, maintenez une distance de 1,5cm de votre corps pour assurer les normes de fréquence d'exposition aux fréquences radio.

Cet appareil offre des services de communication et de divertissement suivant les normes élevées et l'expérience technologique de SUNSTECH.

- Le contenu peut différer du produit logiciel définitif fourni par les fournisseurs de service ou émetteurs et est soumis à modifications sans avis préalable.
- Les éléments accompagnant l'appareil et tous accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le prestataire de services.
- Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires chez votre distributeur SUNSTECH local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- D'autres accessoires peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- SUNSTECH n'est pas responsable du retour insuffisant ou de tout changement dans le logiciel d'exploitation du système. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation peut causer le dysfonctionnement de l'appareil ou des applications.

Icônes d'instruction



Avertissement: Situations pouvant causer des blessures à vous-même ou au tiers.



Précaution: Situations pouvant créer des dommages à l'appareil ou à tout autre équipement



Note: Notes, recommandations d'utilisation ou informations supplémentaires.

Droits d'Auteur.

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Ce guide est protégé par les lois internationales de droits d'auteur.

La reproduction, la distribution, la traduction ou la transmission de toute partie de ce guide n'est pas permise en aucune circonstance or par n'importe quel moyen qu'il soit électronique ou mécanique. Ceci comprend les photocopies, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de recherche ou de stockage, sans l'autorisation écrite préalable d'Afex Suns, S.A.

Informations sur la sécurité

Cette section contient les informations de sécurité pour les appareils portables. Une partie du contenu peut ne pas s'appliquer à votre appareil. Pour éviter une blessure à vous-même ou à des tiers ou des dommages à l'appareil, lisez les informations de sécurité de l'appareil avant de l'utiliser.



Avertissement

Si vous ne vous conformez pas à ces règles et informations de sécurité, vous risquez une blessure grave ou même la mort.

N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou des raccords ou des prises lâches. endommagés

Des raccords non sûrs peuvent causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas au cordon d'alimentation si vos mains sont humides

et ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le chargeur.

Vous pouvez être électrocuté si vous le faites.

Ne pliez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation.

Vous pouvez produire une décharge électrique si vous le faites.

Ne provoquez pas un court-circuit dans le chargeur ou l'appareil.

Si vous le faites, ceci peut causer une décharge électrique ou le dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des fournitures approuvées par le fabricant.

- L'utilisation de batteries ou de chargeurs génériques peut raccourcir la durée utile de l'appareil ou causer un mauvais fonctionnement. Cela peut aussi causer un incendie ou l'explosion de la batterie.
- N'utilisez que des batteries ou chargeurs approuvés par SUNSTECH, spécifiquement conçus pour l'appareil. Toute batterie ou chargeur incompatible peut causer une grave blessure physique ou endommager l'appareil.
- SUNSTECH ne sera pas tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur en cas d'utilisation d'accessoires ou de fournitures non-approuvés par la marque.

Ne coupez pas ou ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil.

En manipulant ou en éliminant l'appareil et le chargeur faites-le avec précaution.

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne mettez jamais la batterie ou l'appareil sur une source de chaleur telle qu'un four, un micro ondes, une serre ou un radiateur etc. S'ils surchauffent, l'appareil peut exploser. Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des batteries ou appareils usagés.
- N'écrasez pas l'appareil ou ne faites pas des trous dessus.
- Évitez d'exposer l'appareil à une haute pression car ceci peut causer un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur pour qu'ils ne soient pas endommagés.

- Évitez d'exposer l'appareil ou la batterie à des températures très élevées ou très basses.
- Les températures extrêmes peuvent endommager l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de l'appareil et de la batterie.
- Évitez que la batterie ne soit en contact avec des objets métalliques parce que ceci peut causer un raccordement entre les bornes positives et négatives de la batterie et l'endommager temporairement ou de façon permanente.
- N'utilisez jamais de chargeurs ou de batteries endommagés.

Ne stockez jamais l'appareil dans ou près des chauffages, des micro ondes, de matériel de cuisine chauffé ou de récipients sous haute pression.

- La batterie peut avoir des fuites.
- L'appareil peut surchauffer et causer un incendie.

N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans des lieux très poussiéreux ou avec beaucoup de matériel transporté par l'air.

La poussière ou les matériaux étrangers peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil et peuvent résulter en un incendie ou une décharge électrique.

Informations sur la sécurité

Ne mordez pas ou ne sucez pas l'appareil ou la batterie.

- Ceci peut endommager l'appareil ou causer une explosion ou un incendie.
- Les enfants et les animaux peuvent être étouffés par de petites pièces.
- Quand les enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils le font correctement.

N'insérez pas l'appareil ou les accessoires fournis dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche.

Si vous le faites vous pouvez être étouffé ou subir des blessures graves.

Ne manipulez pas des batteries lithium-ion endommagées ou des batteries montrant des fuites.

Pour éliminer les batteries lithium-ion de façon sûre, contactez votre centre de service autorisé le plus proche.



APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.



Précaution

Si vous ne vous conformez pas à ces règles et avertissements vous risquez des blessures ou causer des dommages matériels.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils électroniques.

- La plupart des appareils électroniques utilisent les radio fréquences. L'appareil peut interférer avec d'autres appareils électroniques.
- Si vous utilisez une connexion LTE de données, ceci peut causer une interférence avec d'autres appareils, tels qu'un équipement audio et les téléphones.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou une voiture qui peuvent être affectés par les interférences causées par les fréquences radio.

- Si possible, évitez d'utiliser l'appareil à moins de 15cm d'un stimulateur cardiaque parce que l'appareil peut interférer avec.
- Pour minimiser toute interférence possible avec un stimulateur cardiaque, n'utilisez l'appareil que du côté opposé du corps par rapport à la position du stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez le fabricant de l'équipement avant d'utiliser l'appareil pour savoir si l'équipement sera affecté par les fréquences radio émises par l'appareil.

- Si les appareils électroniques sont utilisés dans les avions, ceci peut interférer avec les instruments électroniques de navigation. Assurez-vous que l'appareil est éteint durant les décollages et atterrissages. Après le décollage vous pouvez utiliser l'appareil en "mode vol" aussi longtemps que ceci est permis par le personnel de bord.
- Les appareils électroniques de votre voiture peuvent mal fonctionner en raison des interférences radio de l'appareil. Contactez le fabricant pour davantage d'informations.

N'exposez pas l'appareil à la fumée ou à de fortes émanations.

Si vous le faites, vous pouvez endommager l'extérieur de l'appareil ou causer son dysfonctionnement.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez le fabricant pour davantage d'informations sur les interférences radio.

La fréquence radio émise par l'appareil peut interférer avec certains appareils auditifs. Avant d'utiliser l'appareil contactez le fabricant pour savoir si l'appareil auditif sera affecté par la fréquence radio émise par l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils émettant des radio fréquences, tels que les systèmes audio ou les tours radio.

Les fréquences radio peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les atmosphères potentiellement explosives.

- Éteignez l'appareil au lieu d'enlever la batterie dans les atmosphères potentiellement explosives.
- Respectez toujours les normes, instructions et les signes d'avertissement dans les atmosphères potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans les stations d'essence ou près de carburants ou de produits chimiques ou dans les zones de démolition.
- Ne stockez pas ou ne transportez pas des liquides inflammables, des gaz ou des matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou accessoires.

Si vous réalisez que l'appareil ou la batterie émet des bruits ou des odeurs étranges ou si vous voyez de la fumée ou un liquide sortir de l'appareil ou de la batterie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et amenez-le à centre de service autorisé.

Si vous ne le faites pas, cela peut causer une explosion ou un incendie.

Conformez-vous à toutes les réglementations et avertissements de sécurité concernant l'utilisation d'appareils portables en conduisant.

En conduisant, votre responsabilité principale est de contrôler le véhicule de façon sûre. Si la loi ne permet pas l'utilisation de téléphone portable en conduisant, n'utilisez pas l'appareil portable. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez le bon sens et souvenez-vous des conseils suivants:

- Apprenez à connaître votre appareil et ses fonctions d'utilisation, tels que la sélection abrégée et le système de rappel. Ces fonctions permettent la réduction du temps nécessaire pour effectuer ou recevoir un appel.
- Placez votre appareil dans un endroit où il est facile à atteindre. Assurez-vous que vous pouvez accéder aux appareils sans fil sans ôter vos yeux de la route. Si vous recevez un appel téléphonique à un moment incommode, laissez la messagerie vocale y répondre.
- Arrêtez les appels téléphoniques en circulation intense ou lors des mauvaises conditions climatiques. Pluie, grêle, neige, gel et circulation intense peuvent très dangereux.
- Ne notez pas et ne regardez pas les numéros de téléphone. Noter une tâche ou regarder un calendrier peuvent vous distraire de votre responsabilité principale qui est de conduire de façon sûre.
- Composez avec attention et évaluez l'état de la circulation. Faites les appels téléphoniques quand vous êtes immobilisé ou avant de rejoindre la circulation. Essayez de programmer les appels téléphoniques quand la voiture est garée.
- Ne faites pas d'appels très stressants ou émotionnels pouvant vous distraire. Dites à la personne à qui vous parlez que vous conduisez et terminez la conversation qui peut éloigner votre attention de la route.

Utilisation correcte et entretien de l'appareil portable.

Gardez l'appareil sec.

- L'humidité et les liquides peuvent endommager le circuit électronique de l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil s'il est mouillé. S'il est déjà allumé, éteignez-le et sortez immédiatement la batterie (si vous ne pouvez pas l'éteindre ou si vous ne pouvez pas enlever la batterie laissez-le simplement comme il est. Ensuite séchez l'appareil avec une serviette et amenez-le au centre de service.
- Les liquides changeront la couleur de l'étiquette, ce qui indique un dommage par l'eau dans l'appareil. Le dommage causé par l'eau dans l'appareil peut annuler la garantie du fabricant.

Mettez l'appareil sur une surface plane.

S'il tombe l'appareil peut être endommagé. Autrement l'appareil peut être endommagé.

Ne gardez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à des températures entre 5° et 35°.

- Ne gardez pas l'appareil dans des endroits à température très élevée tels que dans une voiture en été. Si vous le faites, vous pouvez avoir un dysfonctionnement d'écran, un appareil endommagé ou la batterie peut exploser.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe pendant de longues périodes (par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures entre 0° et 45°.

Ne gardez pas l'appareil avec des objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les clés et les colliers.

- L'appareil peut être rayé ou peut s'arrêter de fonctionner.

- Si la batterie vient en contact avec des objets métalliques, un incendie peut se produire.

Ne gardez pas l'appareil près de champs magnétiques.

- L'appareil peut commencer à fonctionner mal et la batterie peut perdre sa charge lorsque l'appareil est exposé à ces champs.
- Les cartes à bande magnétique, telles que les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les cartes de trajet peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Si l'appareil surchauffe, arrêtez de l'utiliser et d'utiliser ses applications pendant quelque temps.

Une exposition prolongée de la peau à un appareil chaud peut causer des symptômes de brûlures avec température basse, tels que les taches rouges et la pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil sans son couvercle de dos.

La batterie peut sortir de l'appareil, ce qui peut entraîner un dommage ou un dysfonctionnement.

Si l'appareil a une lampe ou un flash, ne l'utilisez pas près des yeux des gens et des animaux.

Ceci peut causer une perte temporaire de vision ou un dommage aux yeux.

Faites attention en vous exposant à une lumière intermittente.

- En utilisant l'appareil, laissez une lampe allumée dans la chambre à coucher et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- Des convulsions ou un évanouissement peuvent survenir par exposition à une lumière intermittente en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux avec des lumières intermittentes pendant longtemps. Si vous vous sentez mal, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

- Si quelqu'un près de vous a eu des convulsions ou un évanouissement en utilisant un appareil similaire, voyez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous avez des crampes ou si vous vous sentez désorienté, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter la fatigue oculaire, ayez de fréquentes interruptions en utilisant l'appareil.

Réduisez le risque de blessure causées par des mouvements répétitifs.

Quand vous effectuez des actions répétées, telles qu'appuyer sur des touches, dessiner des personnages sur un écran tactile ou jouer à un jeu, vous pouvez avoir une gêne à vos mains, à votre cou, à vos épaules et autres parties du corps. Quand vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes, tenez-le avec des mains détendues, touchez légèrement les touches et reposez-vous fréquemment. Si vous continuez à ressentir une gêne après avoir pris ces mesures, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez un médecin.

Lors de l'utilisation d'écouteurs, protégez votre ouïe et vos oreilles.



- Une exposition prolongée à des sons forts peut causer un dommage à l'ouïe.
- L'exposition aux bruits forts en marchant peut vous distraire et causer un accident.

- Toujours baisser le son avant de raccorder les écouteurs à une source audio et n'utilisez que le volume minimum nécessaire pour écouter de la musique ou pour avoir une conversation.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut s'accumuler dans les écouteurs. Évitez d'utiliser des écouteurs dans des environnements secs ou touchez des objets métalliques pour décharger l'électricité statique avant de raccorder les écouteurs à l'appareil.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous êtes dans une voiture ou quand vous êtes en voiture. Vous pouvez être distrait en le faisant et causer un

accident ou pouvez être soumis à une action judiciaire selon la zone ou vous conduisez.

Utilisez l'appareil avec prudence lorsque vous marchez ou vous vous déplacez.

- Faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous pour éviter une blessure physique et vous ou aux autres.
- Assurez-vous que le cordon de vos écouteurs ne s'emmêle pas autour de vos bras ou dans des objets avoisinants.

Ne portez pas des appareils dans vos poches de devant ou autour de votre taille.

Vous pouvez être blessé ou vous pouvez endommager l'appareil s'il tombe.

Ne peignez pas votre appareil ou ne mettez pas des étiquettes dessus.

- La peinture et les étiquettes peuvent bloquer les parties mobiles et empêcher l'appareil de fonctionner.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques de l'appareil, vous pouvez avoir une sensation de picotement, de l'eczéma ou des enflures. Si cela arrive, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fendu ou cassé.

Le verre brisé peut causer des blessures aux mains et au visage. Amenez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.

Installez les appareils portable et l'équipement avec prudence.

- Assurez-vous que tout l'appareil portable ou l'équipement lié installé dans votre véhicule est bien assemblé.

- Évitez de mettre l'appareil et les accessoires à l'emplacement d'un airbag ou à côté. Tout équipement sans fil installé incorrectement peut causer de graves blessures quand un airbag se gonfle rapidement.

Ne laissez pas le produit tomber ou être soumis à des impacts forts.

- L'appareil peut être endommagé ou peut fonctionner mal.
- Si vous courbez ou déformez l'appareil, l'appareil peut être endommagé et ses parties peuvent mal fonctionner.

Garantir la durée maximum de la batterie et du chargeur.

- Évitez de charger l'appareil pendant plus d'une semaine, parce que trop charger peut réduire la durée de service de la batterie.
- Avec le temps la batterie s'épuisera (même quand l'appareil n'est pas utilisé) et vous devrez la recharger pour l'utiliser encore.
- Débranchez le chargeur de la source de courant quand il n'est pas utilisé.
- N'utilisez la batterie que dans le but pour laquelle elle a été conçue.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant longtemps, vous risquez de réduire sa vie de service et sa performance. Vous pouvez aussi causer un dysfonctionnement ou une explosion de la batterie ou un incendie.
- Suivez toutes les instructions de ce manuel pour garantir la plus vie de service possible pour votre appareil et votre batterie. Tout dommage ou problème d'utilisation causé par le fait de ne pas observer les avertissements et instructions peut annuler la garantie du fabricant.
- L'appareil peut s'user avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie durant sa période de validité; cependant, les dommages et les détériorations causés par l'utilisation d'accessoires non-approuvés par la marque ne sont pas couverts.

Tenez compte des informations suivantes en utilisant l'appareil.

- Utilisez-le en position verticale, comme un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

- Ne couvrez pas l'antenne de vos mains ou avec d'autres objets. Ceci peut causer des problèmes de connexion ou décharger la batterie.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil.

- Toute modification ou changement à l'appareil peut annuler la garantie du fabricant. Si vous devez réparer l'appareil, amenez-le à un centre de service autorisé.
- Ne démontez pas ou ne faites pas de trous dans la batterie, ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant d'enlever la batterie. Si vous enlevez la batterie d'un appareil allumé, il peut y avoir un dysfonctionnement.

Tenez compte des informations suivantes en nettoyant l'appareil.

- Utilisez une serviette ou un tissu caoutchouté pour nettoyer l'appareil et le chargeur.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou une serviette.
- N'utilisez pas de substances chimiques ou de détergents. Si vous le faites, vous pouvez causer la décoloration ou la corrosion de l'extérieur de l'appareil ou vous pouvez causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne l'utilisez pas dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.

L'appareil peut fonctionner mal.

En utilisant l'appareil en public essayez de ne pas déranger les autres.

Ne permettez qu'à des professionnels qualifiés d'effectuer l'entretien de votre appareil.

Il est possibles que des dommages surviennent et la garantie du fabricant est annulée si vous permettez à un personnel non qualifié d'effectuer l'entretien de l'appareil.

Faites attention en manipulant les cartes SIM, les cartes mémoire ou les câbles.

-
- En insérant une carte ou en branchant un câble à l'appareil, assurez-vous que la carte est insérée correctement ou que le câble est branché du bon côté.
- Ne sortez pas la carte quand l'appareil transfère des informations ou est accédé à, parce que vous pourriez perdre des données et endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez la carte des fortes décharges d'électricité statique et du bruit produit par les autres appareils électroniques.
- Ne touchez pas aux contacts ou aux bornes dorées avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un tissu doux.
- Si vous insérez une carte ou connectez un câble avec beaucoup de force ou incorrectement, vous pouvez endommager la prise multi fonctions ou d'autres parties de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir accès aux services d'urgence.

Il est possible que dans certaines zones ou circonstances vous ne puissiez effectuer des appels d'urgence. Avant de voyager à des zones éloignées ou à des pays en voie de développement, prévoyez une forme alterne de communication avec les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et évitez que les informations confidentielles ne soient disséminées ou utilisées de façon incorrecte.

- En utilisant l'appareil, assurez-vous de faire des copies de sauvegarde des données importantes. SUNSTECH ne sera tenue responsable d'aucune perte de données.
- En éliminant l'appareil, faites des copies de sauvegarde de toutes les données et après restaurez ensuite l'appareil pour éviter que les informations personnelles ne soient utilisées de façon inappropriée.
- Lisez avec attention l'écran de licence quand vous téléchargez des applications. Faites spécialement attention avec les applications ayant

accès aux diverses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.

- Vérifiez fréquemment vos comptes pour éviter toute utilisation suspecte ou non-autorisée. Si vous découvrez que vos informations personnelles ne sont pas utilisées de façon appropriée, contactez votre prestataire de service pour supprimer ou modifier les informations de votre compte.
- Si vous perdez l'appareil ou s'il est volé, changez les mots de passe de vos comptes pour protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et bloquez l'appareil avec un motif, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur sans l'autorisation des propriétaires du contenu. Si vous le faites, vous pourriez enfreindre les lois sur les droits d'auteur. Le fabricant ne sera tenu responsable d'aucun problème légal issu de l'utilisation illégale par l'utilisateur d'un matériel protégé

Logiciels malveillants et virus

Suivez ces suggestions pour protéger l'appareil contre les logiciels malveillants et les virus. Si vous ne le faites pas, vous pourriez causer des dommages ou des pertes de données qui pourraient ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- N'utilisez pas des sites Internet non-fiables.
- Supprimez tous les textes ou courriels douteux d'expéditeurs inconnus.
- Créez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que Bluetooth quand vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se comporte de façon étrange, exécutez un programme antivirus pour détecter une infection possible.

- Exécutez un programme antivirus sur l'appareil juste avant de lancer les applications et les fichiers que vous venez de télécharger.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour détecter toute infection possible.
- Ne modifiez pas les réglages d'enregistrement ou ne changez pas le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur le Débit d'absorption spécifique (DAS).

CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) recommandées par les normes internationales. Les normes ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une grande marge de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les normes d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue en tant que Débit d'absorption spécifique, DAS. La limite de DAS pour les appareils portables est de 2W/kg. Les essais DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard avec l'appareil émettant à son niveau d'énergie maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences. Les niveaux DAS les plus élevés sous les normes ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont:

DAS pour ce modèle et conditions dans lesquels il est noté.	
DAS pour des positions près de la tête.	0.285 W/Kg
DAS pour des positions près du corps.	0.0399 W/Kg

Durant l'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont habituellement beaucoup plus faibles que les valeurs indiquées précédemment. Ceci est dû à la maximisation de l'efficacité du système et à la minimisation des interférences avec le réseau, la capacité de

fonctionnement de votre appareil portable diminue automatiquement quand la puissance maximum n'est pas nécessaire pour un appel. Plus faible la quantité d'énergie quittant l'appareil, plus faible la valeur de DAS.

Un test de DAs a été effectué avec l'appareil à une distance de 1,5 cm du corps. Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux fréquences radio, en utilisant l'appareil sur le corps, l'appareil doit quand même être à au moins 1,5 cm du corps.

Certains organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ou la Food and Drug Administration des États-Unis suggèrent que si les utilisateurs veulent diminuer l'exposition, ils peuvent utiliser un accessoire mains libres pour tenir l'appareil sans fil loin de la tête et du corps durant l'utilisation ou pour réduire le temps passé à utiliser l'appareil.

Élimination correcte de ce produit



(Déchets d'appareils électroniques)

(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).

La présence de ce symbole sur le produit, les accessoires ou le matériel d'information indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques (tels que le chargeur, les casques, le câble USB) ne doivent être éliminés avec les autres déchets ménagers.

Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine causé par l'élimination non contrôlée de déchets, séparez ces produits des autres déchets et recyclez-les. De cette façon, vous promouvez la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs individuels peuvent contacter l'établissement où ils ont acheté le produit ou les autorités locales pertinentes pour obtenir des informations sur où et quand ils peuvent l'amener pour le soumettre à un recyclage écologique sûr.

Les utilisateurs professionnels peuvent contacter leur fournisseur et

vérifier les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux.

Élimination correcte des batteries de ce produit



(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).

La présence de ce symbole sur les batteries, le manuel ou l'emballage du produit indique que quand la vie de service des batteries est finie elles doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers. Les symboles chimiques Hg, Cd et Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des niveaux beaucoup plus élevés que les valeurs de références admises par la Directive 2006/6 de l'Union Européenne.

Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent causer des blessures corporelles ou des dommages à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir le recyclage, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-les par le service gratuit de collecte de votre zone.

Clause d'exemption de responsabilité

Une partie du contenu et des services dont vous obtiendrez l'accès à par cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, des brevets, des marques déposées et/ou autre lois sur la propriété intellectuelle. Ce contenu et ces services ne sont que pour une utilisation personnelle et non pour une utilisation commerciale. Il est possible que le contenu ou les services ne puissent être utilisés sans l'autorisation du propriétaire du contenu ou du prestataire des services. Sans préjudice aux informations sus-mentionnées, sauf quand expressément autorisé par le propriétaire du contenu ou par le prestataire de services, vous ne pouvez pas changer, copier, ré modifier, faire payer, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, explorer

ou distribuer de quelle que façon que ce soit ou par quel que moyen que ce soit le contenu ou les services montrés par cet appareil.

"LE CONTENU ET LES SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "TELS QUELS". SUNSTECH NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES FOURNIS, SOIT EXPRESSÉMENT SOIT TACTITEMENT? POUR AUCUN BUT. SUNSTECH RENONCE EXPRESSÉMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APPROPRIATION À UN BUT PARTICULIER. SUNSTECH NE GARANTIT PAS LA VÉRACITÉ, LA VALIDITÉ, LA REPRODUCTION, LA LÉGALITÉ OU L'INTÉGRITÉ D'AUCUN TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE FOURNIS PAR CET APPAREIL ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SUNSTECH NE SERA TENUE RESPONSABLE; EN TERMES DE CONTRAT ET DE PRÉJUDICE À TOUS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, FRAIS D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE TYPE DE DOMMAGES DE OU EN RELATION AVEC TOUT TYPE D'INFORMATIONS INCLUSES DANS OU EN RÉSULTAT DE L'UTILISATION DE TOUT TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE PAR VOUS MÊME OU UN TIERS, LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES MENTIONNÉS EST CONNUE."

Les services des tiers peuvent cesser ou être interrompus à tout moment et SUNSTECH n'effectue aucune déclaration ou garanties en relation avec la disponibilité de contenu ou de service pour n'importe quelle durée. Le contenu et les services sont transmis par les tiers par des réseaux et des emplacements de transmission sur lesquels SUNSTECH n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cette clause, SUNSTECH renonce expressément à toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de contenu ou de services fournis par cet appareil.

SUNSTECH n'est pas responsable du service clients en ce qui concerne le contenu et les services. Toute question ou demande de service concernant le contenu ou les services doivent directement être adressés aux fournisseurs de services et de contenu.

INSTRUCTION



1. L'apparence du téléphone

01---- voyant de rappel batterie

02----voyant de rappel message

03----touches M1, M2

04----touche de message

05----touche gauche (touche de menu)

06----touche haut

07----touche droit

08----touche de composition

09----touche bas

10----touche marche/arrêt

11----touches numériques

12----touche radio FM

13----touche de volume

14----touche lumière torche

15----Touche SOS

2. Mode veille, la fonction des touches de raccourci

2.1 Touche gauche: Accès direct à l'interface du menu principal.

2.2 Touche haut: **raccourcis pour appareil photo, radio FM, ajout de nouveaux contacts et calendrier**

2.3 Touche bas: **accès direct à l'alarme**

2.4 Touches latérales: touche de volume haut et bas, FM et lumière de

torche

3. Messages

Le téléphone prend en charge l'envoi de SMS.

Si la limite de messages reçus n'est pas atteinte, les sms sont directement stockés sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone (réglages de l'utilisateur). Si la mémoire des messages texte est pleine, vous ne pouvez pas recevoir de nouveaux messages, en haut de votre écran principal, il y aura une icône clignotante, et qui vous indique que la mémoire SMS est pleine, supprimez quelques messages texte, pour avoir de l'espace libre dans votre boîte de réception, ainsi le téléphone peut continuer à recevoir de nouveau SMS.

Interface de veille, vous pouvez appuyer sur un message bouton pour entrer dans l'interface du menu de message.

3.1 Écrire Message

En mode écran de veille, sélectionnez Menu → message → écrire un message. Pour entrer dans l'interface d'édition de SMS, faites ce qui suit: édition de texte, appuyez sur la touche « Options », vous pouvez choisir d'envoyer, enregistrer, à l'aide d'un modèle, éditer, langue, Association d'options. Si vous voulez supprimer le contenu écrit avec touche de navigation, déplacez le curseur pour supprimer le contenu du dossier et appuyez sur le bouton d'alimentation pour effacer, appuyez longuement sur la touche de fonction droite pour supprimer tout le contenu. Lorsque vous avez terminé, envoyez un message, appuyez sur la touche « OK ».

Envoyer: envoyer un numéro à partir de l'interface, directement sélectionner le numéro que vous voulez envoyer dans contacts, historique des appels, et ajouter le numéro. Une fois la sélection est terminée, appuyez sur la touche « OK » pour envoyer un message. Sélectionnez un destinataire avec la possibilité de faire ce qui suit:

Envoyer: envoyer un message au destinataire correspondant.

Editer: vous pouvez modifier le numéro du destinataire.

Sauvegarder

Enregistrer dans brouillons.

Insérer modèle: sélectionnez des modèles intégrés pour envoyer des SMS.

Méthode de saisie: Définir la langue de saisie.

3.2 Boîte de réception

En mode écran de veille, sélectionnez Menu → Messagerie → Boîte de réception, vous pouvez voir les SMS qui ont été reçu dans boîte de

réception de la carte SIM, avec les options suivantes:

Voir: Vous pouvez voir un message reçu.

Répondre: Vous pouvez répondre au message de l'expéditeur.

Transmettre: Vous pouvez transmettre ce message à d'autres.

Supprimer: Supprimer le SMS actuel.

Supprimer tout: supprimer tous les SMS dans la boîte de réception.

Enregistrer dans l'annuaire téléphonique: Ajouter le numéro dans le répertoire téléphonique.

3.3 Brouillons

Dans Brouillons, vous pouvez consulter les messages stockés et vous pouvez effectuer les opérations suivantes: Voir, envoyer, modifier, supprimer, et supprimer tout.

3.4 Boîte d'envoi

Dans la boîte d'envoi, vous pouvez consulter la carte SIM pour envoyer et enregistrer des SMS, et vous pouvez faire ce qui suit: voir, renvoyer, modifier, supprimer, et supprimer tout.

3.5 Messages envoyés

Dans Messages envoyés, vous pouvez voir les messages qui ont été envoyés.

3.6 Paramètre SMS

3.6.1 SIM

- Période de validité
- Type de message
- Accusé de réception: activer l'accusé de réception SMS
- Chemin d'accès réponse: activer le chemin d'accès réponse
- Serveur de messagerie vocale: Chaque carte SIM peut être réglée sur deux numéro de messagerie vocale dans paramètres, appuyez sur longtemps sur la touche "1" pour écouter ou pour composer les numéros des messages vocaux. Cette fonction doit être prise en charge par l'opérateur de réseau.

3.6.2 État de la mémoire

L'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone est visible.

3.6.3 Compteur de messages texte

3.6.4 Sauvegarder les messages envoyés: activez le stockage des messages envoyés.

3.6.5 Stockage préféré: réglage de la position privilégiée du stockage des SMS

4. Annuaire téléphonique

4.1 Ajouter un nouveau contact

Le téléphone offre deux mémoire de stockage: La carte SIM et le téléphone, la capacité de stockage du téléphone est 200, La capacité de stockage de la carte SIM est 250

Vous pouvez choisir d'enregistrer les numéros mobiles sur la carte SIM ou sur la mémoire du téléphone mobile.

Sélectionnez un numéro enregistré dans la liste de l'annuaire téléphonique et vous aurez les options suivantes:

Appel: Appelez le numéro enregistré;

Voir: Voir les informations détaillées sur le numéro enregistré.

Envoyer SMS: envoyer un message au numéro enregistré.

Editer: modifier le numéro enregistré.

Supprimer: supprimer le numéro enregistré.

Copier: copier dans la même ou une autre mémoire et la possibilité d'enregistrer numéro enregistré dans gestion de fichiers.

Ajouter à la liste noire: Ajouter un numéro à la liste noire.

4.2 Paramètres d'annuaire téléphonique

4.2.1 Raccourci

4.2.2 Numéros complice

En activant cette fonction, le téléphone ne peut composer que les numéros qui figurent dans la liste FDN.

Remarque: cette fonction demandera le code PIN de la carte SIM, il est facile de verrouiller la carte SIM, à utiliser avec attention!

4.2.3 État de la mémoire

Vous pouvez voir le nombre de numéros de téléphone enregistrés

4.2.4 Copier des contacts

Vous pouvez copier des numéros de téléphone de la SIM vers le téléphone, ou du téléphone vers la carte SIM

4.2.5 Déplacer les contacts

Vous pouvez déplacer les numéros de téléphone de la carte SIM vers le téléphone, ou du téléphone vers la carte SIM

4.2.6 Supprimer tous les contacts

Vous pouvez supprimer tous les numéros de téléphone de la carte SIM ou du téléphone

5. Centre d'appel

5.1 Historique des appels

5.1.1 Appels manqués: Entrez dans appels manqués, vous pouvez consulter la liste des appels manqués.

5.1.2 Appels composés: Entrez dans appels composés, vous pouvez consulter la liste des appels composés.

5.1.3 Appels reçus: Entrez dans appels reçus, vous pouvez consulter la liste des appels reçus.

5.1.4 Tous les appels: Tous les enregistrements d'appels

5.1.5 Supprimer les journaux d'appel: Vous pouvez choisir de supprimer tous les enregistrements d'appels.

5.2 Paramètres d'appel

5.2.1 Appel en attente:

Définir le statut pour être activé, désactivé, connaître l'état de la requête.

Remarque: Cette fonction dépend de l'opérateur de réseau. Veuillez demander à l'opérateur de réseau local pour plus de détails.

5.2.2 Renvoi d'appels:

Les options sont « Renvoi de tous les appels vocaux », « Renvoyer si inaccessible », « Renvoi si pas de réponse », « Renvoi si occupé », « Renvoi de tous les appels » appelez pour plus de détails.

5.2.3 Interdiction d'appels:

Les options sont « Tous les appels vocaux », « appels vocaux internationaux », « appels vocaux internationaux à l'exception des appels locaux », « tous les appels vocaux », « Appels vocaux en itinérance », « Annuler tout », « Modifier mot de passe ».

Remarque: Cette fonction dépend de l'opérateur de réseau, « Annuler tous les renvois ».

Remarque: Cette fonction dépend de l'opérateur de réseau. Veuillez demander à l'opérateur du réseau local. Veuillez demander à l'opérateur de réseau local pour plus de détails.

5.2.4 Commutation de ligne:

Capable de passer de commuter la ligne 1 ou la ligne 2.

5.2.5 Configuration avancée:

Recomposer: Capable d'ouvrir ou de fermer la fonction recomposer.

Quand c'est activé, le téléphone doit recomposer automatiquement dès que vous commencez à composer.

Rappel du temps d'appel: Le temps d'appel affiche lors de l'appel si activé.
Mode de réponse: Capable de configurer répondre à l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche.

6. Multimédia

6.1 Appareil photo

Une fois à l'écran de prévisualisation de la caméra appuyez la touche « numéro 5 » pour prendre des photos ou passer à l'enregistreur vidéo: vous pouvez

6.1.1 Passer à l'enregistreur vidéo

6.1.2 Photos: Voir les photos que vous avez enregistrées.

6.1.3 Réglages de l'appareil: Définir les paramètres liés à la caméra.

6.1.4 Paramètres de l'image: Définissez la taille et la qualité des photos.

6.1.5 Stockage: enregistrer les photos sur le téléphone ou sur la carte mémoire

6.1.6 Restaurer par défaut: Restaurer les paramètres de la caméra par défaut.

6.2 Enregistreur Vidéo

Sur l'interface vidéo, appuyez sur les touches de navigation « haut et bas » pour régler la focale; appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour régler la compensation d'exposition.

Remarque: La capacité de mémoire mobile étant limitée, une carte T-flash doit être insérée avant que vous pouvez enregistrer la vidéo.

6.2.1 Basculer sur caméra: peut passer de photo à caméra.

6.2.2 Paramètres du caméscope: Règle les paramètres liés à la caméra vidéo.

6.2.3 Paramètres vidéo: Règle les paramètres liés pour le clip vidéo.

6.2.4 Stockage: enregistre la vidéo au téléphone ou carte mémoire

6.2.5 Restaurer défaut: Restaure les paramètres vidéo par défaut.

6.3 Visionneuse d'image

Dans l'interface [Image Viewer], appuyez sur [option] peut utiliser la fonction suivante:

6.3.1 Voir: en mesure d'afficher l'image sélectionnée.

6.3.2 Envoyer: envoie l'image par le biais de Bluetooth ou MMS.

6.3.3 Utiliser comme: L'image sélectionnée comme fond d'écran ou animation machine.

6.3.4 Renommer: modifie le nom des images sélectionnées.

6.3.5 Supprimer: supprime les images sélectionnées.

6.3.6 Stockage: enregistre la vidéo sur le téléphone ou sur la carte mémoire

6.3.7 Informations sur l'image: permet de revoir les images pour plus de détails.

6.4 Lecteur Vidéo

Vous permet d'ouvrez différents types de fichier vidéo.

6.5 Lecteur Audio

Dans l'interface de lecteur de musique, la Touche latérale + (Augmente le volume), le Touche latérale - (Diminue du volume), 4 (retour), 6 (avant); La lecture et pause de la musique est contrôlée avec travers cinq touches.

Une fois dans l'interface du lecteur de musique, appuyez sur "Options" pour accéder à la liste de tous toutes les chansons. Options pour lire les fichiers de musique dans la liste, faire la mise à jour des listes de lecture et plus encore.

Dans Options, entrer dans le menu de configuration:

Génère automatiquement la liste: les réglages des commutateurs. Lorsque cette fonction est prête à ouvrir, vous pouvez faire pour mettre à jour la liste de lecture opération ". Lorsque cette fonction est désactivée, vous pouvez ajouter un dossier de fichiers de musique à des listes de lecture, supprimer un seul fichier audio dans la playlist, supprimer tous les fichiers de musique dans la liste de lecture dans options.

Répétition : Vous pouvez configurer la lecture répétée de la musique, respectivement, à l'aide de la touche 4,6 qui désactivé (Répétition), active une seule lecture, lire tout.

Aléatoire: définit l'ordre de lecture, respectivement, peuvent être activé (lecture aléatoire) ou désactiver (l'ordre de jeu de lecture actuelle de la liste).

Lecture en boucle: Presser la touche * # active la lecture en boucle, le téléphone mobile dans l'autre interface (lecteur vidéo, à l'exception de l'interface du menu vidéo, appareil photo ou enregistrement) peuvent également jouer de la musique.

Aide: Vous pouvez consulter le fonctionnement des raccourcis dans l'interface du lecteur de musique.

Stop: arrêter la chanson en cours de lecture.

6.6 Enregistrement de sons

6.6.1 Nouveau enregistrement: commence l'enregistrement.

6.6.2 Liste: Entrez la liste des enregistrements.

6.6.3 Réglages: Vous pouvez définir la qualité audio.

6.7 Radio FM

Ce téléphone dispose d'une fonction de radio FM, qui peut être utilisé pour écouter la radio. Une fréquence sur le bouton en forme de [points], la touche suivante est dédiée à (la fréquence précédente). Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans les options suivantes:

Liste de chaînes: Modifier le nom et la fréquence de la chaîne.

Chaîne Manuelle: Permet de voir la liste des chaînes.

Recherche automatique: la recherche automatique de stations de radio et sauve les chaînes recherchées dans la liste des chaînes.

Réglages: vous pouvez définir le format d'enregistrement et la qualité.

Remarque: la qualité de réception FM et la qualité dépendent de la localisation spécifique.

7 Réglage SOS

7.1 Réglage de la fonction SOS

Vous pouvez choisir d'activer ou désactiver la fonction SOS

7.2 Numéro SOS

Vous pouvez enregistrer 5 numéros de téléphone à l'appel d'urgence SOS

7.3 Message SOS

Vous pouvez modifier le contenu du message SOS

7.4 Son d'alarme

Vous pouvez activer ou désactiver le son de l'alarme tout en appuyant sur le bouton SOS

7.5 Rappel de batterie faible

Vous pouvez choisir d'activer ou désactiver le rappel de batterie faible.

8 Paramètres

Menu principal, sélectionnez « Paramètres », vous pouvez configurer vos options de menu de téléphone.

8.1 Booster

Vous pouvez augmenter le volume du haut-parleur en activant cette fonction

8.2 Numéro de Famille

8.2.1 Statut

Statut ouvert ou Statut fermé

8.2.2 Réglage du numéro

Pour ajouter un Numéro de famille, il faut revenir à l'écran principal, appuyez sur M2 ou M1 pour composer des numéros de téléphone de la famille.

8.3 Profils utilisateurs

Ce téléphone offre une mode général, mode silencieux, mode réunion et mode extérieur.

Pour chaque mode, vous pouvez activer, personnaliser ou réinitialiser

8.3.1 Général

8.3.1.1 Vous pouvez activer le mode général

8.3.1.2 Personnaliser

- Type d'alerte: Vous pouvez sélectionner quatre types d'alertes: sonnerie seulement, vibreur seulement, vibreur et sonnerie, vibreur puis sonnerie.

- Type de sonnerie : vous pouvez sélectionner deux types de sonneries: répéter, bip

- Sonnerie: Définir une sonnerie.

- Volume de sonnerie: régler le volume de la sonnerie en appuyant sur la touche « haut ou bas ».

- Un message: Définir une sonnerie de message.

- Clavier: Définir le mode sonore du clavier

- Volume de la tonalité: régler le volume de la tonalité de la touche en appuyant sur la touche « haut ou bas ».

8.3.2 Mode silencieux

Pareil comme pour le mode général

8.3.3 Mode réunion

Pareil comme pour le mode général

8.3.3 Mode extérieur

Pareil comme pour le mode général

8.4 Paramètres du téléphone

8.4.1 Heure et Date: Définir l'heure et la date correspondante.

8.4.2 Langue: définir la langue d'affichage du menu du téléphone.

8.4.3 Méthode de saisie préférée: Vous pouvez définir la langue d'édition, les options d'association, la méthode de saisie par défaut

8.4.4 Affichage: Définir le « fond d'écran » « mise en marche/arrêt de l'affichage » et « afficher la date et l'heure ».

8.4.5 Touches dédiées: définir des fonctions de raccourci en rapport avec les touches « haut et bas » du clavier

8.4.6 Mode avion : Définir le mode normal ou mode avion.

8.4.7 Rapport des appels entrants: Définir de sorte à épeler les numéros de téléphone dès qu'il y a un appel entrant

8.5 Les paramètres de sécurité

8.5.1 Sécurité de la SIM

Sécurité de carte SIM

Vous pouvez définir les options de sécurité de menu du téléphone, afin d'éviter l'utilisation illégale de la carte SIM. Code PIN pour empêcher l'utilisation illégale de votre carte SIM. Si le code PIN actuel a été fermé, sélectionnez Ouvrir pour ouvrir la protection du code PIN, le prochain démarrage vous demandera votre code PIN; si le code PIN actuel est déjà ouvert, choisir de désactiver la protection par code PIN est possible, sélectionnez Paramètres de sécurité -> verrouillage de la carte SIM -> Changer le mot de passe -> code PIN, vous pouvez mettre en place un nouveau code PIN, veuillez suivre les invites pour entrer l'ancien code PIN, le nouveau code PIN et répéter le nouveau code PIN.

Verrouillage de la carte SIM: activer ou désactiver le verrouillage de la carte SIM. Vous devez saisir le code PIN.

Composition de numérotation fixe

Mode: activer ou désactiver le mode de numérotation fixe, le code PIN2.

La liste de numérotation fixe: peut-être ajoutée à la liste de numérotation fixe.

Numérotation restreinte: besoin du support de l'opérateur réseau. Les détails spécifiques, veuillez consulter votre opérateur de réseau local.

Changer le mot de passe: Changer le mot de passe. Y compris la modification du code PIN, code PIN2.

8.5.2 Sécurité du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut empêcher l'une utilisation non autorisée de votre téléphone.

Sélectionnez le verrouillage du téléphone peut nécessiter la saisie du mot de passe de verrouillage du téléphone, le prochain démarrage vous demandera votre code de verrouillage du téléphone; Pour entre à nouveau un mot de passe, vous pouvez désactiver la protection par mot de passe du téléphone.

Changer mot de passe: Modifier le mot de passe du téléphone.

Remarque: Le code de verrouillage par défaut est 1122, vous devez modifier votre code PIN.

8.6 Restaurer les paramètres d'usine

Dans ce menu, entrez le code de verrouillage du téléphone pour déterminer les paramètres liés au téléphone mobile peut être réglée pour revenir à la valeur initiale. Les informations du téléphone seront toujours conservées.

Remarque: Le code de verrouillage par défaut est 1122, vous devez modifier votre code PIN.

9 Gestionnaire de fichiers

Ceci utilisé pour une variété de documents et pour la gestion et le stockage de données. La carte de mémoire du téléphone peut être utilisée pour une extension de capacité.

Sélectionnez la carte mémoire (carte mémoire est insérée), vous avez les options suivantes:

Ouvrir: Accédez au prochain niveau de l'interface de liste des dossiers

Formater: pour formater la mémoire actuelle.

Détails: Vous pouvez afficher les informations de l'espace mémoire.

Pour voir différents dossiers, sélectionnez « Options » et suivez les opérations suivantes:

Ouvrir: Ouvrez le dossier et afficher le contenu du dossier.

Nouveau dossier: Créer un nouveau dossier.

Renommer: changer le nom du dossier.

Supprimer: supprimez le dossier.

10 Organisateur

10.1 Calendrier

Appuyez sur la touche gauche pour entrer dans l'affichage du calendrier, la première ligne indique l'année, le mois, le jour, la deuxième rangée montre la semaine, la section du milieu montre la date précise du mois.

En option, vous pouvez passer à la date que vous cherchez ou aller à la date d'aujourd'hui

10.2 Calculatrice

Fournir aux utilisateurs la fonction calculatrice, celle-ci peut additionner, soustraire, multiplier, et diviser en un mot peut faire un simple calcul.

10.3 Alarme

Ce téléphone offre trois réveils disponibles pour les utilisateurs, Les utilisateurs devront les programmer. Entrez dans l'interface d'édition du réveil:

Utilisez les touches numériques 4 et 6 pour activer ou désactiver le réveil.

Programmer l'alarme de l'horloge

Heure de rappel: Utilisez les touches numérotées 4 et 6 Sélectionnez la valeur par défaut soit 1-10 minutes.

Répétition: l'option pour désactiver les touches numériques 4 et 6 \ sur base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

Tonalité de l'alarme de l'horloge: Vous pouvez régler la sonnerie de l'alarme.

10.4 Horloge mondiale: définir l'heure de la ville préférée

10.5 Bluetooth

Puissance: Réglage de la puissance de la technologie Bluetooth.

Visibilité: Réglage de la visibilité du Bluetooth. Quand éteint, les autres téléphones ne peuvent pas trouver ce téléphone même si ils ont un Bluetooth ouvert.

Mon appareil: Recherche dans les dispositifs qui ont Bluetooth allumé à proximité.

Mon nom: Le nom apparaît sur d'autres téléphones lorsque le Bluetooth est activé et que le téléphone est recherché.

Fabriqué en Chine

CARTE DE GARANTIE GARANTIE EUROPÉENNE

1. Général

Cette garantie est accordée sans préjudice et en supplément aux droits reconnus du consommateur vis-à-vis du vendeur prévus par le décret législatif royal du 16 Novembre approuvant le texte mis à jour de la Loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et autre législation complémentaire. En conséquence, les droits légaux reconnus pour le consommateur ne sont pas limités ou exclus selon la législation régionale, nationale ou européenne concernée.

Cette garantie sera valable dans tous les États Membres de l'Union Européenne avec les limitations correspondant légalement au pays dans lequel elles sont prévues être mises en œuvre selon leurs législation de mise en œuvre.

Nonobstant ce qui précède, SUNSTECH respectera les droits et limitations liées à la garantie du produit correspondant légalement à chacun des États listés dans les Annexes selon leurs législation de mise en œuvre pour tout produit pour autant qu'il soit prévu pour le marché de l'UE et ai été acheté ou utilisé par le consommateur ou l'utilisateur dans l'UE.

2. Garantie légale

Ce produit SUNSTECH a une garantie de deux (2) ans à compter de la date de livraison et/ou d'achat. Durant la période ci-dessus, SUNSTECH sera tenu responsable de tout manque de conformité du produit en ce qui concerne le contrat selon les dispositions de la Loi pour la protection des consommateurs et utilisateurs, qui accordera le droit au consommateur de demander la réparation ou le remplacement du produit à moins que l'une de ces options soit objectivement impossible ou disproportionnée.

En conséquence, le remède (c'est-à-dire la réparation ou le remplacement) sera considéré être disproportionné s'il impose des coûts non raisonnables au vendeur. Pour le déterminer, ce qui suit doit être considéré: (i) la valeur du produit en absence de manque de conformité; (ii) la pertinence du manque de conformité; et (iii) si l'autre forme de remède

peut être effectué sans inconvénient important au consommateur et à l'utilisateur.

Pour déterminer si les coûts ne sont pas raisonnables, les coûts subis pour une forme de remède doit être plus élevé de façon importante que les coûts correspondant à l'autre forme de remède.

De plus, le consommateur peut choisir entre demander une réduction de prix ou résilier le contrat, s'il n'a pas le droit de demander la réparation ou le remplacement du produit et chaque fois ces actions ne seraient pas effectuées en un temps raisonnable et causeraient plus d'inconvénients au consommateur et à l'utilisateur. Cependant la résiliation ne doit pas avoir lieu quand le manque de conformité est mineur.

La réparation et le remplacement du produit en résultat du manque de conformité du produit seront gratuits pour le consommateur et l'utilisateur, y compris la main d'œuvre et les matériaux.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés.

3. Conditions d'exercice de la garantie

Pour exercer la garantie légale et commerciale, il est nécessaire de soumettre une preuve documentaire indiquant la date de livraison et/ou d'achat du produit, que ce soit une facture, un reçu, un bon de livraison ou une carte de garantie avec sceau et signature. Les documents manipulés ou falsifiés ne seront pas acceptés.

Le consommateur devra contacter l'équipe de Service clients de SUNSTECH en utilisant le site web (sous la section assistance) et sera informé de l'action à prendre. À ce moment, le consommateur devra fournir une description claire du dysfonctionnement ou du manque de conformité du produit sous contrat.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses

distributeurs autorisés afin que SUNSTECH puisse être tenu responsable sous la garantie légale et/ou commerciale.

4. Exceptions

La garantie ne prévoit pas ou ne comprend pas l'entretien périodique ou les révisions d'installation du produit.

De plus, le produit ne sera pas considéré en manque de conformité en ce qui concerne le contrat et en conséquence, il ne sera pas couvert par la garantie légale ou commerciale quand:

- le manque de conformité correspond à un écart avec les normes de sécurité ou les techniques locales ou nationales d'un pays différent de celui dans lequel il a été initialement conçu et produit;
- ce produit ou n'importe laquelle de ses caractéristiques d'identification (numéro de série etc.) a été partiellement ou totalement ouvert, assemblé, démonté, manipulé et/ou réparé par une personne ne faisant pas partie de l'équipe de Services officiels d'assistance technique de SUNSTECH ou de ses distributeurs autorisés.
- Le manque de conformité est le résultat d'une installation incorrecte (sauf si l'installation a été effectuée par l'un des vendeurs autorisés SUNSTECH ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur suivant les instructions d'installation de SUNSTECH) ou un usage abusif ou inadéquat du produit, y compris mais non limité à, un usage n'étant pas selon le but normal du produit ou selon les instructions d'utilisation ou d'entretien, comme défini par SUNSTECH;
- Le manque de conformité a été causé par un virus informatique, une action ou une manipulation de mots de passe, d'installation de logiciel, de manipulation ou de réinstallation etc.;
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'accessoires, de chargeurs ou de consommables non originaux de SUNSTECH et en conséquence non conçus pour ce produit.
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'un logiciel ou application de tiers modifiant, changeant ou adaptant le logiciel approuvé et/ou inclus au produit par SUNSTECH

- Le manque de conformité est le résultat d'un téléchargement ou d'une utilisation de services multimédia de tiers et/ou de contenu disponible ou accessible par ce produit.
- Dommages à ou par la batterie, dûs à l'excès de charge.
- Tout scellé de boîte ou de cellules de batterie endommagé ou une preuve claire qu'ils ont été manipulés; et/ou
- Les dommages au produit sont causés par un cas imprévisible de force majeure, spécialement la foudre, l'eau, le feu, l'application d'une tension incorrecte ou toute autre cause non due à la fabrication ou à la conception du produit.

En aucune circonstance SUNSTECH ne sera tenue responsable de la perte de toutes données stockées dans le produit. Le consommateur sera tenu responsable d'effectuer des sauvegardes et de la protection de toutes données contre la perte, les dommages ou la destruction.

Aucune garantie incluse ici ne couvre le remplacement de pièces usées ou ou mécanismes cassés, caoutchouc, boîtes et/ou plastique, ainsi que les dommages esthétiques résultant de l'utilisation normale de l'appareil, si l'écran perd son poli à la suite de l'utilisation de ce produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommages survenant durant le transport du produit (y compris mais non limité aux dommages esthétiques, coups, lignes et rayures, taches et bosses) pour lesquels les dispositions applicables sous les conditions générales de contrat de SUNSTECH s'appliqueront.

Pour davantage d'informations allez à: www.sunstech.es

Vous pouvez aussi contacter:

AFEX SUNS, S.A.

Metall, 6-8

08110 Montcada i Reixac

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/EC) - R&TTE

Directive (2004/108/EC) - EMC

Directive (2006/95/EC) - LVD

Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 50360-2001/A1:2012

EN 50566-2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 50332-2-2013

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.9.1

IEC 62321-3-1:2013

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Type d'équipement : **Téléphone portable**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **CELT15**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelone



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Nom complet)

Date : le 1 Décembre 2015

Directeur général

(Fonction)

CELT15

Manual do Utilizador



AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

SAR

www.sar-tick.com

Este produto ajusta-se aos limites nacionais de SAR de 2,0W/Kg. Os valores máximos específicos de SAR figuram na secção de informação deste guia.

Quando sustenha o produto ou o utilize sobre o corpo, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para assegurar o cumprimento dos requisitos de exposição a radiofrequência.

Este dispositivo oferece serviços de comunicação e entretenimento sob os altos padrões e a experiência tecnológica da SUNSTECH.

- O conteúdo pode diferir do produto final do software proporcionado pelos fornecedores de serviços ou transmissores e encontra-se sujeito a alteração sem aviso prévio.
- Os elementos que vêm com o dispositivo e qualquer acessório disponível podem variar segundo a região ou o fornecedor de serviços.
- Os elementos fornecidos estão desenhados apenas para este dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros.
- Poderá comprar acessórios adicionais no seu distribuidor local da SUNSTECH. Assegure-se que sejam compatíveis com o dispositivo antes de comprá-los.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pelos problemas de rendimento ou a alteração do software do sistema operativo. A tentativa de personalizar o sistema operativo pode provocar que o dispositivo ou as aplicações funcionem de forma incorreta.

Ícones instrutivos



Aviso: Situações que podem provocar-lhe lesões ou a outras pessoas.



Precaução: Situações que podem provocar danos ao dispositivo ou a outros equipamentos.



Nota: Notas, conselhos de uso ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Este guia encontra-se protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, quer seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia por escrito de Afex Suns, S. A.

Informação sobre segurança

Esta secção contém informação sobre segurança para dispositivos móveis. Alguns dos conteúdos poderão não se aplicar ao seu dispositivo. A fim de evitar lesões a si e a outras pessoas ou danos ao dispositivo, leia a informação sobre segurança do dispositivo antes de utilizá-lo.



Aviso

No caso de não cumprir com estas normas e avisos de segurança, o utilizador poderá sofrer lesões graves ou morte.

Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados nem tomadas soltas

As ligações inseguras podem provocar uma descarga elétrica ou incêndio

Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe o cabo para desconectar o carregador

Se o fizer, poderá ser eletrocutado.

Não dobre nem danifique o cabo de alimentação

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica

Não cause um curto-circuito no carregador nem no dispositivo

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica, ou o dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Use baterias, carregadores, acessórios e fornecimentos aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos pode encurtar a vida útil do dispositivo ou provocar o funcionamento incorreto. Também pode provocar um incêndio ou a explosão da bateria.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela SUNSTECH, especificamente desenhados pelo dispositivo. As baterias e carregadores não compatíveis podem causar lesões físicas graves ou danificar o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pela segurança do utilizador em casos em que se utilizem acessórios ou fornecimentos que não sejam aprovados pela marca.

Não corte nem deixe cair o carregador ou o dispositivo

Manipule e deite fora o dispositivo e o carregador com precaução

- Nunca atire a bateria ou o dispositivo ao fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre aparelhos de calor, como fornos, micro-ondas, estufas ou radiadores. Se sobreaquecer, o dispositivo poderá explodir. Siga todas as normas locais para deitar a bateria ou o dispositivo usados no lixo.
- Nunca esmague nem perfure o dispositivo
- Evite expor o dispositivo a pressões externas altas, porque pode produzir-se um curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador para evitar que se

estraguem

- Evite expor o dispositivo e a bateria a temperaturas muito altas ou muito baixas.
- As temperaturas extremas podem danificar o dispositivo e reduzir a capacidade de carga e a duração do dispositivo e da bateria.
- Evite que a bateria entre em contacto com objetos metálicos, porque pode criar uma ligação entre os terminais positivo e negativo da bateria e danificá-la de forma permanente ou temporária.
- Nunca utilize carregadores nem baterias danificadas.

Não guarde o dispositivo em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quente nem contentores de alta pressão, nem perto deles

- A bateria pode apresentar fugas
- O dispositivo pode sobreaquecer e produzir um incêndio.

Não utilize nem guarde o dispositivo em zonas com altas concentrações de pó ou materiais transportados pelo ar

O pó ou os materiais estranhos podem provocar o mau funcionamento do dispositivo e podem resultar num incêndio ou numa descarga elétrica.

Informação sobre segurança

Não morda nem chupe o dispositivo nem a bateria

- Tal pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou um incêndio
- As crianças e os animais podem asfixiar com as peças pequenas
- Quando forem crianças a utilizar o dispositivo, assegure-se que o fazem corretamente.

Não introduza o dispositivo ou os acessórios fornecidos nos seus olhos, ouvidos ou boca

Se o fizer poderá asfixiar ou sofrer lesões sérias.

Não manipule baterias de íões de lítio danificadas ou que apresentem fugas

Para deitar fora a bateria de iões de lítio da maneira mais segura, entre em contacto com o centro de serviço autorizado mais próximo.



EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.



Precaução

No caso de não cumprir estas normas e avisos de precaução, o utilizador poderá sofrer lesões ou provocar danos materiais

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos eletrónicos

- A maioria dos dispositivos eletrónicos utiliza sinais de radiofrequência. O dispositivo pode interferir com outros dispositivos eletrónicos.
- Se utilizar uma ligação de dados LTE, poderá provocar a interferência com outros dispositivos, tais como equipamentos de áudio e telefones.

Não utilize o dispositivo num hospital, avião ou automóvel que pudesse sofrer interferências causadas por radiofrequência.

- Se for possível, evite usar o dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um pacemaker, porque o dispositivo pode interferir com ele.
- Para minimizar a possível interferência com um pacemaker, utilize o dispositivo só do lado oposto do corpo em relação à posição do pacemaker.
- Se utilizar equipamentos médicos, entre em contacto com o fabricante dos equipamentos antes de utilizar o dispositivo, a fim de determinar se o equipamento ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.
- Se se utilizarem dispositivos eletrónicos num avião, estes podem interferir com os instrumentos eletrónicos de navegação. Assegure-se que o dispositivo se encontra desligado durante os procedimentos de descolagem e aterragem. Depois da descolagem, poderá utilizar o dispositivo em modo avião, desde que permitido pela tripulação do avião.

- Os dispositivos eletrónicos do seu automóvel podem funcionar de forma incorreta devido à interferência de rádio do dispositivo. Entre em contacto com o fabricante para obter mais informação.

Não exponha o dispositivo ao fumo ou a emanações pesadas

Se o fizer, poderá danificar a parte externa do dispositivo ou provocar o seu mau funcionamento.

Se utilizar aparelhos auditivos, entre em contacto com o fabricante para obter informação sobre a interferência de rádio

A radiofrequência que o dispositivo emite pode interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de utilizar o dispositivo, comunique com o fabricante a fim de determinar se o aparelho auditivo ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos ou aparelhos que emitam frequência de rádio, como sistemas de som ou torres de radiotransmissão

As frequências de rádio podem provocar o mau funcionamento do dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Em ambientes potencialmente explosivos, desligue o dispositivo, em vez de tirar a bateria.
- Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não use o dispositivo em postos de abastecimento de combustível (gasolineiras) nem perto de combustíveis ou químicos ou em áreas de demolição.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que está o dispositivo, as suas peças ou os seus acessórios.

Se perceber que o dispositivo ou a bateria emitem odores ou sons estranhos ou se vir fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da

bateria, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de serviços autorizado.

Se não o fizer, poderá provocar um incêndio ou uma explosão.

Cumpra todos os avisos e normas de segurança relacionadas com o uso de dispositivos móveis, enquanto conduz um veículo.

Enquanto conduz, a sua responsabilidade principal é controlar o veículo de forma segura. Se a lei o proibir, não utilize o dispositivo móvel enquanto conduz. Pela sua segurança e dos demais, utilize o seu senso comum e recorde os seguintes conselhos:

- Conheça o dispositivo e as suas funções de operação, como a marcação rápida e a rechamada. Estas funções permitem reduzir o tempo necessário para realizar ou receber chamadas com o dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo num local de fácil alcance. Assegure-se que consegue ter acesso ao dispositivo sem fios sem tirar os olhos o caminho. Se receber uma chamada num momento inapropriado, deixe que o correio de voz responda por si.
- Interrompa as chamadas em situações de trânsito denso ou em condições meteorológicas adversas. A chuva, a chuva misturada com neve, a neve, o gelo ou o trânsito denso podem ser perigosos.
- Não anote nem procure números de telefone. Anotar alguma tarefa ou ver a agenda distrai-o da sua responsabilidade principal que é conduzir de forma segura.
- Marque prudentemente e avalie o trânsito. Realize chamadas quando não estiver em movimento ou antes de entrar no trânsito. Tente programar as chamadas quando o automóvel estiver estacionado.
- Não mantenha conversações stressantes nem emotivas que possam distraí-lo. Dê a saber ao seu interlocutor que está a conduzir e termine as conversações que possam desviar a sua atenção do caminho.

Uso e manutenção corretos do dispositivo móvel
Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e os líquidos podem danificar as partes ou os circuitos eletrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se estiver molhado. Se já estiver ligado, desligue-o e tire imediatamente a bateria (se não conseguir desligá-lo nem tirar a bateria, deixe como está). Depois, seque o dispositivo com uma toalha e leve-o ao centro de serviço.
- Os líquidos mudarão a cor da etiqueta que indica o dano causado pela água dentro do dispositivo. O dano causado pela água no dispositivo pode anular a garantia do fabricante.

Guarde o dispositivo apenas sobre superfícies planas

Se cair, o dispositivo poderá danificar-se.

Não guarde o dispositivo em áreas de calor ou frio. Recomenda-se utilizar o dispositivo em temperaturas entre 5 °C e 35 °C

- Não armazene o dispositivo em zonas de temperaturas muito elevadas, como por exemplo dentro de um automóvel no verão. Se o fizer, poderá provocar o mau funcionamento do ecrã, danos no dispositivo ou a explosão da bateria.
- Não exponha o dispositivo à luz direta do sol durante longos períodos (por exemplo, sobre o tablier de um automóvel).
- Guarde a bateria a temperaturas entre 0°C e 45°C

Não guarde o dispositivo com objetos metálicos, tais como moedas, chaves e colares

- O dispositivo poderá riscar-se ou funcionar de forma incorreta
- Se os terminais da bateria entrarem em contacto com objetos metálicos, pode ocorrer um incêndio

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- É possível que o dispositivo comece a funcionar mal e que se descarregue a bateria devido à exposição a estes.

- Os cartões com banda magnética, como cartões de crédito, de telefone, cadernetas e passes de embarque, podem danificar-se devido aos campos magnéticos.

Se o dispositivo aquecer, interrompa o uso do dispositivo ou das aplicações durante um tempo

A exposição prolongada da pele a um dispositivo quente pode provocar sintomas de queimaduras com baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o dispositivo se a tampa de trás não estiver colocada

A bateria poderá sair do dispositivo, o que poderá provocar danos ou funcionamento incorreto

Se o seu dispositivo possuir uma lâmpada ou um flash para a câmara, não utilize perto dos olhos de pessoas ou animais.

Pode produzir uma perda temporária da visão ou danificar os olhos.

Tenha cuidado ao expor-se a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas no quarto e não tenha o ecrã demasiado perto dos olhos.
- Podem ocorrer convulsões ou desmaios devido à exposição a luzes intermitentes quando se veem vídeos ou se jogam jogos com luzes intermitentes por períodos prolongados. Se sentir algum mal-estar, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente.
- Se qualquer pessoa próxima sofreu convulsões ou desmaios ao utilizar um dispositivo similar, consulte um médico antes de utilizar o dispositivo.
- Se sentir incómodos, tais como caibras musculares, ou se se sentir desorientado, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar o cansaço da visão, interrompa o uso do dispositivo com frequência.

Reduza o risco de lesões por movimentos repetitivos

Quando realizar repetidamente ações, tais como premir teclas, desenhar caracteres no ecrã tátil com os dedos ou jogar, pode sentir ocasionalmente incómodos nas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do corpo. Quando utilizar o dispositivo durante períodos prolongados, sustenha-o de forma relaxada, prima ligeiramente as teclas e descanse frequentemente. Se continuar a sentir mal-estar durante ou depois de realizar estas ações, deixe de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Quando utilizar auriculares, proteja a sua audição e os seus ouvidos



- A exposição excessiva a sons fortes pode ocasionar lesões auditivas
- A exposição a sons altos enquanto caminha pode distrair a sua atenção e provocar um acidente.

- Baixe sempre o volume antes de conectar os auriculares a uma fonte de áudio e use a configuração de volume mínimo necessária para ouvir música ou uma conversa.
- Em ambientes secos, pode acumular-se eletricidade estática nos auriculares. Evite utilizar auriculares em ambientes secos ou toque em algum objeto metálico para descarregar a eletricidade estática antes de conectar os auriculares ao dispositivo.
- Não utilize um auricular enquanto conduz ou monta. Se o fizer, poderá distrair-se e provocar um acidente ou poderá incorrer em ações ilegais, segundo a sua região.

Use o dispositivo com precaução enquanto caminha ou se move

- Preste sempre atenção ao seu redor para evitar provocar lesões físicas a si e aos demais
- Assegure-se que o cabo do auricular não se emaranha nos braços ou em objetos próximos.

Não leve dispositivos nos bolsos da frente nem à volta da cintura

Poderá lesionar-se ou danificar o dispositivo se cair.

Não pinte o seu dispositivo nem coloque autocolantes

- A pintura e os autocolantes podem obstruir as partes móveis e evitar um funcionamento adequado
- Se for alérgico à pintura ou às partes metálicas do dispositivo, poderá sofrer picadas, eczema ou inchaço na pele. Se tal acontecer, deixe de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro partido causar lesões nas mãos e na cara. Leve o dispositivo a um centro de serviços autorizado para repará-lo.

Instale os dispositivos móveis e o equipamento com precaução

- Assegure-se que todo o dispositivo móvel ou equipamento relacionado que se instale no seu veículo está montado de maneira segura.
- Evite colocar o dispositivo e os acessórios na área de saída do airbag ou perto dele. Os equipamentos sem fios instalados incorretamente podem provocar lesões graves quando os airbags insuflam rapidamente.

Não permita que o produto caia ou se submeta a impactos fortes

- O dispositivo poderá danificar-se ou funcionar de forma incorreta.
- Se o dobrar ou deformar, o dispositivo pode danificar-se e as suas peças podem funcionar de forma incorreta.

Garante a máxima duração da bateria e do carregador

- Evite carregar o dispositivo por mais de uma semana, porque a sobrecarga pode encurtar a vida útil da bateria.
- Com o tempo, o dispositivo sem usar descarrega-se e é necessário voltar a carregá-lo para usar.

- Desconecte o carregador das fontes de alimentação quando não estiver em uso.
- Use a bateria apenas para os fins para que foi desenhada.
- Se não utilizar a bateria durante muito tempo, poderá encurtar a sua vida útil e o seu rendimento. Também poderá provocar o funcionamento incorreto ou a explosão da bateria, ou um incêndio.
- Siga todas as instruções deste manual para garantir a maior vida útil possível do dispositivo e da bateria. Os danos ou falhas de funcionamento provocados pela falta de cumprimento com estes avisos e instruções poderão anular a garantia do fabricante.
- Com o tempo, o dispositivo pode desgastar-se. Algumas peças e reparações estão cobertas pela garantia dentro do período de validade; no entanto, os danos ou a deterioração provocados pelo uso de acessórios não aprovados não possuem cobertura.

Tenha em conta a seguinte informação ao utilizar o dispositivo

- Mantenha-o em posição vertical, tal como faria com um telefone tradicional.
- Fale diretamente perto do microfone
- Não cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos. Tal poderá provocar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Não desarme, modifique nem repare o dispositivo

- Qualquer alteração ou modificação no dispositivo pode anular a garantia do fabricante. Se necessitar reparar o dispositivo, leve-o a um centro de serviços autorizado.
- Não desarme nem perfure a bateria, tal pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- Desligue o dispositivo antes de retirar a bateria. Se retirar a bateria enquanto o dispositivo está ligado, poderá provocar falhas no funcionamento.

Tenha em conta a seguinte informação ao limpar o dispositivo

- Utilize uma toalha ou um pano de goma para limpar o dispositivo ou o carregador.
- Limpe os terminais da bateria com algodão ou com uma toalha
- Não utilize substâncias químicas nem detergentes. Se o fizer, poderá provocar a descoloração ou a corrosão da parte externa do dispositivo ou poderá provocar uma descarga elétrica ou um incêndio.

Não utilize para outro fim que não aquele para que foi desenhado

O dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Quando utilizar o dispositivo em público, tente não incomodar os demais

Permita que apenas pessoal qualificado realize a manutenção do seu dispositivo

É possível que se produzam danos e se anule a garantia do fabricante se permitir que pessoal não qualificado realize a manutenção do dispositivo.

Tenha cuidado ao manipular os cartões SIM, os cartões de memória ou os cabos

- Ao inserir um cartão ou conectar um cabo no dispositivo, assegure-se de que o cartão está inserido ou o cabo está conectado do lado correto.
- Não extraia o cartão enquanto o dispositivo transferir informação ou tiver acesso a ela, por que poderá perder dados e danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões de descarga fortes, eletricidade estática e ruído elétrico provenientes de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou nos terminais dourados com os dedos ou com objetos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe com um pano suave.
- Se inserir um cartão ou conectar um cabo à força ou de forma incorreta poderá provocar danos na tomada multifuncional ou noutras partes do dispositivo.

Assegure-se que tem acesso aos serviços de emergência

É possível que, nalgumas áreas ou circunstâncias, não possa efetuar chamadas de emergência. Antes de viajar para zonas remotas ou em vias de desenvolvimento, planifique um método alternativo para comunicar com o pessoal dos serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e evite a divulgação ou o uso incorreto de informação confidencial

- Quando utilizar o dispositivo, assegure-se que realiza cópias de segurança dos dados importantes. SUNSTECH não se responsabiliza pela perda de nenhum dado.
- Quando deitar o dispositivo fora, faça uma cópia de segurança de todos os dados e, depois, restabeleça o dispositivo para evitar o uso indevido da sua informação pessoal.
- Leia o ecrã de licenças cuidadosamente ao descarregar aplicações. Tenha particular cuidado com as aplicações que têm acesso a várias funções ou a uma quantidade importante da sua informação pessoal.
- Controle as suas contas regularmente para descartar o uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar algum sinal de mau uso da sua informação pessoal, contacte o seu fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso de perder o dispositivo ou de o roubarem, altere as senhas das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite o uso de aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o dispositivo com um padrão, uma senha ou um PIN.

Não distribua material protegido por direitos de autor

Não distribua material protegido pelas leis de direitos de autor sem a autorização dos proprietários do conteúdo. Ao fazê-lo, poderá violar as leis de direitos de autor. O fabricante não será responsável por nenhum problema legal provocado pelo uso ilegal de material protegido por parte do utilizador.

Malware e vírus

Siga as seguintes sugestões para proteger o dispositivo contra malware e vírus. Se não o fizer, poderá provocar danos ou perda de dados, que poderão não estar cobertos pela garantia

- Não descarregue aplicações desconhecidas.
- Não entre em sítios Web pouco fiáveis
- Elimine as mensagens de texto ou de correio eletrónico suspeitos de remetentes desconhecidos.
- Estabeleça uma senha e modifique-a regularmente
- Desative as funções sem fios, tais como Bluetooth, quando não utilizar.
- Se o dispositivo se comportar de modo estranho, execute um programa de antivírus para detetar uma possível infeção.
- Execute um programa de antivírus no dispositivo antes de iniciar aplicações e arquivos que acaba de descarregar.
- Instale programas de antivírus no seu computador e execute-os regularmente para detetar possíveis infeções.
- Não edite os ajustes de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

Informação sobre a certificação da taxa de absorção específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi desenhado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádios (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial desenhada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

As normas de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Coeficiente de Absorção Específica o SAR. O

limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0W/Kg. Os testes de SAR realizam-se utilizando posições de operação standard com o dispositivo transmitindo ao seu máximo nível de energia certificado em todas as bandas de frequência. Os valores de SAR mais altos sob as normas ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

SAR máximo para este modelo e condições sob as quais se registou	
SAR para posições perto da cabeça	0,285 W/Kg
SAR para posições perto do corpo	0,0399 W/Kg

Durante o uso, os valores reais de SAR para este dispositivo costumam encontrar-se muito abaixo dos valores indicados anteriormente. Tal deve-se a que para efeitos de eficiência do sistema e para minimizar a interferência com a rede, o poder de operação do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando não se necessita a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a saída de energia do dispositivo, menor será o valor de SAR.

Realizou-se um teste SAR com o dispositivo sobre o corpo com uma separação de 1,5cm. Para cumprir os requisitos de exposição a radiofrequência, enquanto usar o dispositivo sobre o corpo, o dispositivo deve situar-se a, pelo menos, 1,5cm do corpo.

Algumas organizações, como a Organização Mundial da Saúde ou a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, sugeriram que, se as pessoas desejam reduzir a exposição, poderão utilizar um acessório de mãos livres para manter o dispositivo sem fios longe da sua cabeça e do seu corpo enquanto o utilizam, ou reduzir a quantidade de tempo que passam a utilizar o dispositivo.

Eliminação correta deste produto

	(Resíduos de aparelhos elétricos) (Aplica-se em países com sistemas de recolção em separado) A presença deste símbolo no produto, acessórios ou
--	---

	material informativo que o acompanham, indica que nem o produto nem os seus acessórios eletrónicos (como o carregador, capacetes, cabo USB) deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos.
--	---

Para evitar os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representa a eliminação incontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma, promove-se a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares podem contactar o estabelecimento onde adquiriram o produto ou as autoridades locais pertinentes para informar-se sobre como e onde podem levá-lo para submeter-se a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais podem contactar o seu fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem eliminar-se junto a outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das baterias deste produto



(Aplica-se em países com sistemas de recolção em separado)

A presença desta marca nas baterias, no manual ou no pacote do produto indica que quando tiver finalizado a vida útil das baterias, não deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos. Os símbolos químicos Hg, Cd e Pb, se aparecerem, indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo em níveis superiores aos valores de referência admitidos pela Diretiva 2006/66 da União Europeia.

Se as baterias não forem deitadas fora corretamente, estas substâncias poderão provocar lesões pessoais ou danificar o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reciclagem, separe as baterias dos demais resíduos e recicle-as através do sistema de recolha

gratuita da sua localidade.

Cláusula de isenção de responsabilidade

Parte do conteúdo e dos serviços aos quais se obtém acesso através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Dito conteúdo e serviços proporcionam-se apenas para uso pessoal e não comercial. É possível que não se possam utilizar o conteúdo ou os serviços de forma não autorizada pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem prejuízo do anterior, exceto se autorizado expressamente pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços, não pode modificar, copiar, reeditar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivadas, explorar nem distribuir de forma alguma nem por meio algum o conteúdo ou os serviços exibidos através deste dispositivo.

“O CONTEÚDO E OS SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “TAL E QUAL””. SUNSTECH NÃO GARANTE O CONTEÚDO NEM OS SERVIÇOS PROPORCIONADOS, QUER EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, PARA NENHUM FIM, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO A TAL, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU IDONEIDADE PARA UM FIM EM PARTICULAR. SUNSTECH NÃO GARANTE A VERACIDADE, VALIDADE, REPRODUÇÃO, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO PROPORCIONADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E, SOB CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, SUNSTECH SERÁ RESPONSÁVEL. QUER EM TERMOS DE CONTRATO OU PREJUÍZO, DE QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, GASTOS OU QUALQUER OUTRO DANO QUE DERIVE DE, OU EM RELAÇÃO A, QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO INCLuíDA EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO POR SI OU UM TERCEIRO, AINDA SE CONHECE A POSSIBILIDADE DE REFERIDOS DANOS”.

Os serviços de terceiros podem cessar ou interromper-se a qualquer momento e a SUNSTECH não faz representações nem garantias em relação à disponibilidade de conteúdo ou serviço para nenhum período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através

de redes e instalações de transmissão sobre as quais SUNSTECH não tem controlo. Sem limitar a generalidade desta cláusula, SUNSTECH renuncia expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de conteúdo ou serviço proporcionado através deste dispositivo.

SUNSTECH não é responsável pela atenção ao cliente relacionada com o conteúdo e os serviços. Qualquer pergunta ou pedido de serviço relativo ao conteúdo ou serviços devem enviar-se diretamente aos fornecedores de serviços e conteúdo.

INSTRUÇÃO



1. Aparência do telefone

01---Luz de alerta da bateria

02---Luz de alerta de mensagem

03---botões M1, M2

04---botão de mensagens

05---botão esquerdo (botão de menu)

06---botão cima

07---botão direita (botão de menu)

08---Botão de marcação

09---Botão baixo

10---botão de ligação on / off (botão de menu)

11---Teclas numéricas

12---Tecla rádio FM

13---Tecla de volume

14---Botão de luz de lanterna

15---Botão de SOS

2. Modo de espera, a função dos botões de atalho

2.1 botão esquerda: atalho à interface do menu principal.

2.2 botão cima: **atalho a câmara, rádio FM, adicionar contactos e Calendário**

2.3 botão baixo: **atalho para o alarme**

2.4 botões laterais: subir e descer o volume, FM e lanterna

3. mensagens

O telemóvel suporta o envio de mensagens

Se os números das mensagens recebidas não estiver cheio, armazena diretamente no cartão SIM ou no telefone (configuração do utilizador). Se a capacidade de mensagens de texto estiver cheia, não poderá receber novas mensagens, na parte superior haverá um ícone intermitente no ecrã principal, e informa que o armazenamento de SMS está cheio, elimine algumas mensagens de texto, haverá assim espaço livre na caixa de entrada e o telefone pode continuar a receber SMS.

Interface de espera, pode premir o botão de mensagens para entrar na interface de menu de mensagens.

3.1 Escrever Mensagens

No ecrã de espera, selecione Menu → mensagem → escrever mensagem para entrar na interface de edição de SMS, o seguinte: edição de texto, prima o botão esquerda "Opções", pode optar por enviar, guardar, utilizando um modelo, editar, linguagem, opções de Associação. Se deseja apagar o conteúdo escrito pelo botão de navegação mova o cursor para apagar o conteúdo da parte de trás, e depois pressione o botão de ligação para apagar, mantenha premido o botão de função direito para apagar todo o conteúdo. Quando tiver terminado, envie uma mensagem, pressione o botão esquerdo "OK".

Enviar: enviar um número de interface, introduzir diretamente o número que deseja enviar desde os contactos, historial de chamadas, adicionar um número. A seleção está completa, pressione o botão esquerdo "OK" para enviar uma mensagem. Selecione um destinatário para fazer o seguinte:

Enviar: enviar uma mensagem ao destinatário correspondente.

Editar: pode editar o número do destinatário.

guardar

Guardar em rascunhos.

Inserir modelo: modelos integrados selecionáveis para enviar SMS.

Método de introdução: estabelecer o idioma para editar.

3.2 Caixa de entrada

No ecrã inicial, selecione Menu → Mensagens → Caixa de entrada, pode ver que o SMS da caixa de entrada do cartão SIM foi recebido, como as seguintes opções:

Ver: Pode ver uma mensagem recebida.

Responder: Pode responder por SMS ao remetente.

Avançar: para reenviar esta mensagem a outros.

Eliminar: Elimine o SMS atual.

Eliminar Todos: Apagar todos os SMS na Caixa de entrada.

Guardar na agenda telefónica: Adicionar o número na lista telefónica.

3.3 Rascunhos

Nos rascunhos, pode-se ver a mensagem armazenada nos rascunhos, e pode realizar as seguintes operações: Ver, enviar, editar, eliminar, apagar tudo.

3.4 Caixa de saída

Na Caixa de saída, pode-se ver o cartão SIM para enviar e guardar SMS, e pode fazer o seguinte: ver, voltar a enviar, editar, eliminar, apagar tudo.

3.5 Mensagens enviados

Nas mensagens enviadas, pode ver as mensagens enviadas

3.6 Configuração de SMS

3.6.1 SIM

- Período de validade
- Tipo de mensagem
- Relatório de entrega: ativar o relatório de SMS
- Caminho de resposta: ativar a rota de resposta
- Servidor de correio de voz: Cada cartão SIM pode ser configurado com dois números de caixa de voz nas configurações, prima o botão "1" continuamente para poder escutar mensagens de correio de voz. Esta função deve ser suportada pelo operador de rede.

3.6.2 Estado de Memória

O estado de memória do cartão SIM e do telefone são visíveis.

3.6.3 Contador de mensagens de Texto

3.6.4 Guardar mensagem enviada: ativar o armazenamento das mensagens enviadas.

3.6.5 Armazenamento favorito configurar o armazenamento de SMS favorito

4. Lista de contactos

4.1 Adicionar novo contacto

O telemóvel tem dois armazenamentos de memória: o cartão SIM e o telemóvel, a capacidade de armazenamento do telemóvel é 200, a capacidade de armazenamento do cartão SIM é 250

Pode seleccionar para guardar números do telemóvel no cartão SIM ou no telemóvel.

selecione qualquer registo na lista telefónica e haverá as seguintes opções:

Chamada: Chamada da gravação;

Ver: Ver informação pormenorizada na gravação.

Enviar mensagem de texto: enviar uma mensagem à gravação

Editar: Editar gravação.

Eliminar: apagar a gravação

Copiar: cópia na mesma ou numa memória diferente e a opção para salvar na gestão de arquivos.

Adicionar à lista negra: Adicionar número à lista negra.

4.2 Configuração da lista de contactos

4.2.1 Rapidez de marcação

4.2.2 Números extra

Ao estabelecer esta função, o telefone só pode marcar os números da lista FDN.

Aviso: esta função necessitará código PIN do cartão SIM, é fácil para bloquear o cartão SIM, tenha a cuidado de usar!

4.2.3 Estado de memória

Pode ver quantos números estão gravados

4.2.4 Copiar contactos

Pode copiar números do SIM para o telemóvel e vice-versa

4.2.5 Mover contactos

Pode mover números do SIM para o telemóvel e vice-versa

4.2.6 Apagar todos os contactos

Pode apagar todos os números do SIM ou do telemóvel

5 Call center

5,1 Histórico de chamadas

5.1.1 Chamada perdida: Entrar na chamada perdida, pode ver a lista de chamadas perdidas.

5.1.2 Chamadas marcadas: Para entrar nos números marcados, pode ver a lista de chamadas feitas.

5.1.3 Chamadas recebidas: para entrar na chamada recebida, pode ver a lista de chamadas recebidas.

5.1.4 Todas as chamadas: todas as gravações de chamadas

5.1.5 Apagar chamadas: Pode escolher apagar todas as chamadas gravadas.

5.2 Configurações de Chamada

5.2.1 Chamada em espera:

Estabelece o estado para ser ativado, desativado, em consulta. Nota: Esta função depende do operador de rede. Por favor pergunte ao operador de rede local para obter mais detalhes.

5.2.2 Desvio de chamadas:

As opções são "Desvio de todas as chamadas de voz", "Desvio se inalcançável", "Desvio se não houver resposta", "Desvio se ocupado", "Desviar todas as chamadas de dados para obter mais detalhes.

5.2.3 Restrição de chamadas:

As opções são "Todas as chamadas de voz", "Chamadas de voz internacionais", "Chamadas internacionais salvo para casa", "Todas as chamadas de voz", "Chamadas de voz em roaming", "Cancelar tudo", "Alterar senha de restrição". Nota: Esta função depende das operações da rede, "Cancelar todos os desvios". Nota: Esta função depende do operador de rede. Por favor pergunte ao operador de rede local. Por favor pergunte ao operador de rede local para obter mais detalhes.

5.2.4 Linha de comutação:

Capaz de alterar a linha 1 ou a linha 2.

5.2.5 Configuração avançada:

Radial Auto: Capaz de abrir ou fechar a função de auto radial. Quando estiver ligado, o telemóvel deverá voltar a marcar automaticamente depois de ter falhado a marcação.

Recordatório hora de chamada: A duração da chamada será mostrada se for selecionada.

Modo de resposta: Capaz de estabelecer resposta à chamada premindo qualquer botão.

6 Multimédia

6.1 Câmara

Entrando no ecrã de vista prévia da câmara prima o "botão número 5" para tirar fotos, mudar para gravador de vídeo: pode estar 6.1.1 Mudar para vídeo

6.1.2 Fotos: Ver as fotos que guardou.

6.1.3 Configuração da câmara: Configurar parâmetros relacionados com a câmara.

6.1.4 Configuração de imagem: Configurar o tamanho e a qualidade das fotos.

6.1.5 Armazenamento: guardar as fotos no cartão de Memória ou no telefone

6.1.6 Restaurar por defeito: Restaurar as configurações da câmara aos valores predeterminados.

6.2 Vídeo

Na interface de vídeo, pressione para cima e para baixo os botões de navegação para ajustar a distância focal; prima os botões de navegação esquerda e direita para afinar compensação de exposição. Nota: Devido ao facto de a capacidade de memória móvel ser limitada, um cartão T-flash tem que ser inserido antes de poder guardar o vídeo.

6.2.1 Mudar para câmara: pode-se conectar à câmara.

6.2.2 Configuração da câmara de vídeo: Estabeleça os parâmetros relacionados com a câmara de vídeo.

6.2.3 Configurações de vídeo: Configurar parâmetros relacionados com o videoclip.

6.2.4 Armazenamento: guardar o vídeo no cartão de Memória ou no telefone

6.1.6 Restaurar por defeito: Restaurar as configurações da câmara aos valores predeterminados.

6.3 Visualizar imagens

Em interface [visor de imagens], premir o botão [opção] pode-se realizar a seguinte função:

6.3.1 Ver: Capaz de ver a imagem selecionada.

6.3.2 Enviar: Enviar a imagem por Bluetooth ou MMS.

6.3.3 Utilizar como: A imagem selecionada como fundo de ecrã ou a animação da máquina.

6.3.4 Alterar nome: Alterar o nome das imagens selecionadas.

6.3.5 Eliminar: Eliminar as imagens selecionadas.

6.3.6 Armazenamento: guardar o vídeo no cartão de Memória ou no telefone

6.3.7 Informação da imagem: Rever as imagens para obter mais detalhes.

6.4 Leitor de vídeo

Permite abrir diferentes tipos de ficheiro de vídeo.

6.5 Leitor de áudio

Na interface do leitor de música, no botão lateral + (subir volume), o botão lateral - (descer volume), 4 (anterior), 6 botões (seguinte); através de cinco botões e a pausa da música é controlada.

Interface do leitor de música, prima "Opções" para entrar na lista de toda a interface de canções. Opções para reproduzir arquivos de música na lista, atualizam-se as listas de reprodução e muito mais.

Em Opções, entrar no menu de configuração:

Gerar a lista de forma automática: as configurações dos interruptores. Quando esta função está configurada para abrir, pode atualizar o funcionamento de lista de reprodução". Quando esta função estiver desativada, pode adicionar uma pasta de arquivos de música em listas de reprodução, eliminar um só ficheiro de música na lista de reprodução, tudo para eliminar todos os arquivos de música na lista de reprodução nas opções.

Repetir: Pode estabelecer a repetição da reprodução de música, respetivamente, utilizando os botões 4,6 desativa (Repeat), um, tudo. Aleatório: estabelecer a ordem de reprodução, respetivamente, pode-se configurar para abrir (reprodução aleatória) e desativar (a lista atual da ordem de reprodução).

Fundo: premir * # para abrir, o telemóvel na outra interface de utilizador (leitor de vídeo, à exceção de vídeo, câmara ou interface de menu de gravação) também pode reproduzir música.

Ajuda: Pode ver a operação de atalho de interface do leitor de música.

Parar: Parar a música atual.

6.6 Gravador de som

6.6.1 Nova gravação: Começar a gravar.

6.6.2 Lista: Inserir lista de gravações.

6.6.3 Configurações: Pode configurar a qualidade de áudio.

6.7 Rádio FM

Este telemóvel tem rádio FM pode ser utilizado para ouvir radio. A frequência no botão (pontos), o botão seguinte (a frequência anterior).

Prima o botão esquerdo para inserir as opções seguintes:

Lista de canais: Edite o nome do canal e a frequência.

Entrada Manual: Ver guia de canais.

Pesquisa automática: busca automática de estações de rádio e guarda o canal escolhido na lista de canais.

Configurações: Pode configurar o formato de gravação e a qualidade.

Nota: A qualidade e quantidade da recepção FM depende da localização.

7. Configuração SOS

7.1 Configuração de ligação SOS

Pode selecionar conectar ou desconectar a função SOS

7.2 Número SOS

Pode salvar 5 números de telefone na chamada de emergência SOS

7.3 Mensagem SOS

Pode editar o conteúdo da mensagem SOS

7.4 Som do Alarme

Pode ativar ou desativar o som do alarme premindo o botão SOS

7.5 Alerta de pouca bateria

Pode selecionar para ativar ou desativar o aviso de bateria fraca.

8 Definições

Menu principal, selecione "Configuração", pode configurar as opções de menu do telefone.

8.1 Boost

Pode aumentar o volume do altifalante conectando esta função

8.2 Número de família

8.2.1 Estado

Abrir Estado ou fechar Estado

8.2.2 Configuração de Numero

Adicionar el número de família, Regressar ao ecrã principal, premir família M1 ou M2 para marcar o número.

8.3 Perfis do Utilizador

O telemóvel tem os modos Geral, Silêncio, Reunião e Exterior

Para cada modo pode Ativar, Personalizar ou Reiniciar

8.3.1 Geral

8.3.1.1 Ativar pode ativar o modo geral

8.3.1.2 Personalizar

- Tipo de alerta: Pode selecionar quatro tipos de Alerta: Só som, só

vibração, vibração e som, vibração quando toca.

- Tipo de toque: pode selecionar dois tipos de som repetição, uma vez
- Som: Selecionar o som
- Volume de som: configurar o volume do som com os botões cima e baixo
- Mensagem: Configurar o som de Mensagem
- Teclado: configurar o modo de som do teclado
- Volume do toque de teclas: configurar o volume do som com os botões cima e baixo

8.3.2 Modo silêncio

Como o modo Geral

8.3.3 Modo reunião

Como o modo Geral

8.3.3 Modo exterior

Como o modo Geral

8.4 Configurações do telefone

8.4.1 Hora e data: configuração da hora e data correspondente.

8.4.2 Idioma: Configurar o idioma do menu.

8.4.3 Método preferencial de entrada: Pode configurar o idioma de edição, opções de associação, o método de entrada por defeito

8.4.4 Ecrã: Ajuste o "fundo de ecrã" "ligar/desligar o ecrã" e "mostrar data e hora".

8.4.5 Botões dedicados: estabelecer funções de acesso aos botões cima e baixo

8.4.6 Modo de voo: Ajuste o modo normal ou voo.

8.4.7 Relatório de chamada recebida: configurar para soletrar os números de telefone enquanto a chamada entra

8.5 Configurações de Segurança

8.5.1 Segurança SIM

segurança do cartão SIM

Pode configurar as opções de segurança do menu do telefone, com o objetivo de evitar o uso ilegal do cartão SIM. O código PIN serve para prevenir o uso ilegal do seu cartão SIM. Se o código PIN atual foi fechado, selecione Abrir para abrir a proteção do código PIN, o seguinte arranque solicitará o código PIN; se o código PIN atual já estiver aberto, optar por desativar a proteção do código PIN desativa, selecione Configuração de

segurança -> Bloqueio de cartão SIM -> Alterar senha -> código PIN, pode configurar um novo código PIN, siga as instruções com o objetivo de entrar no antigo PIN, código PIN novo e repetir o novo código PIN. Bloqueio do cartão SIM Ativar ou desativar o bloqueio do cartão SIM É preciso inserir o código PIN.

Marcação fixa

Modo: ativar ou desativar o modo de marcação fixa, o código PIN2.

A lista de marcação fixa: pode-se adicionar à lista de marcação fixa.

Marcação restringida: a necessidade de apoio da rede operadora. Por detalhes específicos, por favor consulte os operadores de redes locais.

Alterar a senha: Alterar a senha. Incluindo a modificação do PIN, PIN2.

8.5.2 Segurança do Telefone

O bloqueio do telefone pode evitar o uso não autorizado do telefone.

Selecionar o bloqueio do telefone pode abrir a proteção de senha de bloqueio do telefone, o seguinte arranque solicitará o código de bloqueio do telefone; novamente introduzir uma senha pode desativar a senha de bloqueio de proteção do telefone.

Alterar a senha: Modificar a senha do telefone.

Nota: O código de bloqueio predeterminado é 1122, deve alterar o PIN.

8.6 Restaurar as configurações de fábrica

Neste menu, introduzir o código de bloqueio do telefone para determinar os parâmetros relacionados com telefones móveis podem configurar-se para voltar ao valor inicial. Informação do telefone ainda conservada.

Nota: O código de bloqueio predeterminado é 1122, deve alterar o PIN.

9 Gestor de Ficheiro

Utiliza-se para uma variedade de documentos e gestão de armazenamento de dados. O cartão de memória do telefone pode ser utilizado para a expansão da capacidade.

Selecionar o cartão de memória (insere-se o cartão de memória), as seguintes opções:

Abrir: Ir para o seguinte nível da interface de lista de pastas

Formato: para formatar a memória atual.

Detalhes: Pode ver a informação de espaço de memória.

Ver diferentes pastas, selecionar "Opções" da seguinte operação:

Abrir: Abrir a pasta, e ver o conteúdo da pasta.

Nova pasta: Criar nova pasta.

Mudar nome: alterar o nome da pasta.

Eliminar: apagar a pasta.

10 Organizar

10.1 Calendário

Prima a tecla esquerda para entrar no ecrã de calendário, a primeira linha mostra o ano, mês, dia, segunda fila mostra a semana, a secção central mostra a data específica de um mês.

Na opção, pode saltar até à data que procura ou ir à atualidade

10.2 Calculadora

proporciona aos utilizadores a função de calculadora, pode somar, subtrair, multiplicar e dividir pode fazer o cálculo simples.

10.3 Alarme

Este telefone oferece três despertadores disponíveis para os utilizadores, pode ser necessário ajustar os utilizadores. Introduzir a interface de edição de despertador:

utilizar as teclas de números 4 e 6 para selecionar o estado ativado / desativado.

programar o Despertador

Tempo Suspensão: utilizar as teclas numéricas 4 e 6 Selecione o valor predeterminado ou 1-10 minutos.

Repetir: a opção para desativar o teclado numérico 4 e 6 \ um diário, semanal, mensal, anual.

Som do despertador: Pode configurar o som do despertador

10.4 Relógio mundial: configurar a hora da cidade preferencial

10.5 Bluetooth

Potência: Configurar ativação de Bluetooth.

Visibilidade: Configurar visibilidade de Bluetooth. Quando está desligado, outros telefones não conseguem procurar este telefone apesar do Bluetooth ativado.

Meu dispositivo: Procura dos dispositivos Bluetooth próximos.

O meu nome: O nome aparece noutros telefones quando Bluetooth está ativado e o telefone é procurado.

Fabricado em China

CARTÃO DE GARANTIA

GARANTIA EUROPEIA

5. Geral

A presente garantia outorga-se sem prejuízo e além dos direitos reconhecidos ao consumidor face ao vendedor pelo Decreto-lei espanhol 1/2007 de 16 de novembro pelo qual se aprova o texto atualizado da Lei Geral para a Defesa de Consumidores e Utilizadores (a “LCU”) e demais legislação complementar. Portanto, não se excluem, nem limitam os direitos legais reconhecidos ao consumidor em virtude da legislação autónoma, nacional ou europeia aplicável.

A presente garantia será válida em todos os Estados-membros da União Europeia com as limitações que correspondam legalmente no país em que se pretendam exercer em conformidade com a sua normativa de aplicação.

Sem prejuízo do anterior, a SUNSTECH respeitará os direitos e limitações em matéria de garantia de produto que correspondam legalmente em cada um dos estados enumerados no Anexo em conformidade com a sua normativa de aplicação para qualquer produto desde que o mesmo seja destinado ao mercado da UE e fora adquirido e usado por um consumidor ou utilizador dentro do EEE.

6. Garantia Legal

Este produto SUNSTECH tem garantia por um prazo de dois (2) anos a partir da data de entrega e/ou compra. Durante este prazo, a SUNSTECH responderá pelas faltas de conformidade do produto com o contrato de acordo com o disposto na LCU, o que dará direito ao consumidor a solicitar a reparação ou substituição do produto, salvo que uma destas duas opções seja objetivamente impossível ou desproporcionada.

Neste sentido, considerar-se-á desproporcionada a forma de saneamento, ou seja, a reparação ou substituição, quando esta imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis. Para determinar isto, ter-se-á em conta o seguinte: (i) o valor do produto se não houver falta de conformidade; (ii) a relevância da falta de conformidade; e (iii) se a forma de saneamento

alternativa se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o consumidor e utilizador.

Para determinar se os custos não forem razoáveis, os gastos correspondentes a uma forma de saneamento devem ser, também, consideravelmente mais elevados que os gastos correspondentes à outra forma de saneamento.

Adicionalmente, o consumidor poderá optar entre solicitar a descida do preço ou a resolução do contrato, quando não puder exigir a reparação ou a substituição e nos casos em que estas não se tivessem levado a cabo em prazo razoável ou se maiores inconvenientes para o consumidor e utilizador. Não obstante, a resolução não procederá quando a falta de conformidade for de escassa importância.

Tanto a reparação como a substituição do produto como consequência da falta de conformidade do produto serão gratuitas para o consumidor e utilizador, incluindo mão-de-obra e materiais.

Em todo o caso, as reparações em garantia devem ser efetuadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados.

7. Condições para o exercício da Garantia

Para exercer tanto a garantia legal como a garantia comercial, é indispensável apresentar justificação documental que comprove a data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, talão de compra, guia de entrega ou cartão de garantia selada e fechada. Não serão aceites os documentos que tiverem sido manipulados ou falsificados.

O consumidor deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da SUNSTECH acedendo à página web na secção suporte, onde será informado do processo a seguir. Nesse momento, o consumidor deverá proporcionar uma descrição clara da avaria ou da falta de conformidade do produto com o contrato.

Em todo o caso, as reparações em garantia deverão ser efetuadas por

Serviços de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados para que a SUNSTECH responda pela garantia legal e/ou a garantia comercial.

8. Exclusões

A garantia não prevê, nem inclui as revisões periódicas, de manutenção ou a instalação do produto.

Além disso, não poderá entender-se que existe falta de conformidade do produto com o contrato e, portanto, este não estará coberto nem pela garantia legal, nem pela comercial quando:

- a falta de conformidade corresponda a uma discrepância com as normas de segurança ou técnicas locais ou nacionais de um país diferente do qual originalmente foi desenhado e produzido;
- esse produto ou qualquer um dos seus identificativos (número de série, etc.) tiverem sido, total ou parcialmente, abertos, montados, desmontados, manipulados e/ou reparados por pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica Oficial ou distribuidores autorizados da SUNSTECH
- a falta de conformidade seja consequência de uma instalação incorreta (salvo que a instalação tenha sido realizada pelo vendedor autorizado da SUNSTECH ou sob a sua responsabilidade, ou pelo consumidor seguindo as instruções de instalação da SUNSTECH) ou de um uso abusivo ou indevido do produto, incluindo-se, a título enunciativo e não limitativo, um uso que não se ajuste às finalidades normais do produto ou que não esteja de acordo com as instruções de uso e manutenção definidas pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade tenha sido causada por um vírus informático, uma ação ou uma manipulação de palavras-passe, uma instalação, manipulação ou reinstalação de software, etc.;
- a falta de conformidade se deva ao uso de acessórios, carregadores ou consumíveis que não sejam originais da SUNSTECH e desenhados para o produto;
- a falta de conformidade se deva ao uso de qualquer software ou aplicação de terceiros que modifique, altere ou adapte o software aprovado e/ou incluído no produto pela SUNSTECH;

- a falta de conformidade seja consequência da descarga ou do uso de serviços multimédia de terceiros e/ou conteúdos de terceiros disponíveis ou acessíveis através do produto;
- se produzam danos em ou pela bateria cuja causa seja uma sobrecarga da mesma;
- haja rutura de qualquer dos selos da caixa ou células da bateria, ou, indícios evidentes de manipulação nos mesmos; e/ou
- os danos que se produzissem no produto fossem causados por qualquer causa de força maior ou caso fortuito, em especial, por raios, água, fogo, aplicação da voltagem incorreto, ventilação incorreta ou qualquer outra causa não atribuível ao fabrico e desenho do mesmo.

A SUNSTECH não será responsável, sob nenhum conceito, pela perda de quaisquer dados armazenados no produto. O consumidor será responsável pelas cópias de segurança e a proteção dos seus dados face a perdas, danos e destruição dos mesmos.

Nenhuma das garantias aqui reunidas cobre a substituição de peças, devido ao desgaste ou rutura de mecanismos, borrachas, caixas e/ou plásticos, assim como os danos estéticos, devidos ao uso normal do produto, para efeitos esclarecedores, o ecrã perde o brilho com o uso do próprio produto. Do mesmo modo, as garantias não cobrem qualquer tipo de dano produzido durante o transporte do produto (incluindo, a título enunciativo e não limitativo, danos estéticos, golpes, riscos, arranhões, manchas, amolgadelas, etc.), em cujo caso serão aplicáveis as disposições reunidas nas condições gerais de contratação da SUNSTECH que sejam aplicáveis.

Para mais informação visite www.sunstech.es

Também pode entrar em contacto com:

AFEX SUNS, S.A.

Metall, 6-8

08110 Montcada i Reixac

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	
EN 62479:2010	EN 50360-2001/A1:2012
EN 50566-2013	EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010	EN 50332-2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2	EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1	EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.9.1	IEC 62321-3-1:2013

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Tipo de equipamento: **Telefone móvel**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **CELT15**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona



(Assinatura)

Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 1 - Dezembro - 2015

Diretor-Geral

(Cargo)



C €2200

